

恩腾紧固件 不锈钢膨胀螺栓规格 锦州膨胀螺栓

产品名称	恩腾紧固件 不锈钢膨胀螺栓规格 锦州膨胀螺栓
公司名称	河北恩腾紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区刘营镇后瓜井村北
联系电话	15511044877

产品详情

膨胀螺栓的注意事项

- 1、打孔深度：具体施工中深度还是比膨胀管的长度深5毫米左右。只要大于或等于了膨胀管的长度，那留在地下的内膨胀螺栓的长度等于或小于膨胀管的长度。
- 2、内膨胀螺栓对地面的要求当然是越硬越好，这也要看你需要固定的物件受力情况。安装在混凝土中(C13-15)的受力强度是在砖体中的五倍。
- 3、正确安装在混凝土中的一颗M6/8/10/12的内膨胀螺栓后，它的受最力分别是120/170/320/510公斤。内膨胀螺栓的安装方法并不是很困难的，具体操作如下;首先选择一个与膨胀螺丝胀紧圈(管)相同直径的合金钻头，安装在电钻上再来进行墙壁打孔，孔的深度与螺栓的长度相同，然后把膨胀螺丝套件一起下到孔内，锦州膨胀螺栓，切记;不要把螺冒拧掉，防止孔钻的比较深时螺栓掉进孔内而不好往外取。接着把螺冒拧紧2-3扣后感觉内膨胀螺栓比较紧而不松动后再拧下螺冒。

膨胀螺丝之固定原理：膨胀螺丝之固定乃是利用楔形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力，达到固定效果。螺钉一头是螺纹，一头有椎度。外面包一钢皮，铁皮圆筒一半有若干切口，把它们一起塞进墙上打好的洞里，然后锁螺母，螺母把螺钉往外拉，m8膨胀螺栓型号，将椎度拉入钢皮圆筒，钢皮圆筒被涨开，于是紧紧固定在墙上，一般用于防护栏、雨篷、空调等在水泥、砖等材料上的紧固。但它的固定并不十分可靠，如果载荷有较大震动，可能发生松脱，因此不推荐用于安装吊扇等。膨胀螺栓的原理是把膨胀螺栓打到地面或墙面上的孔中后，用扳手拧紧膨胀螺栓上的螺母，螺栓往外走，而外面的金属套却不动，不锈钢膨胀螺栓规格，于是，螺栓底下的大头就把金属套涨开，使其涨满整个孔，此时，膨胀螺栓就抽不出来了。膨胀螺栓由沉头螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母组成

使用时，须先用冲击电钻（锤）在固定体上钻出相应尺寸的孔，再把螺栓、胀管装入孔中，旋紧螺母即可使螺栓、胀管、安装件与固定体之间胀紧成为一体。

拧紧以后会膨胀的，螺栓尾部有一个大头，螺栓外面套一个比螺栓直径稍大的圆管子，尾部那部分有几道开口，当螺栓拧紧以后，大头的尾部就被带到开口的管子里面，把管子冲大，达到膨胀的目的，进而把螺栓固定在地面或墙壁上，达到生根的目的。

恩腾紧固件(图)-不锈钢膨胀螺栓规格-锦州膨胀螺栓由河北恩腾紧固件制造有限公司提供。河北恩腾紧固件制造有限公司 (hbetjgj.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恩腾紧固件——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邯郸市永年区刘营镇后瓜井村北，联系人：任经理。