

白条鸡活禽定点屠宰机械合作商

产品名称	白条鸡活禽定点屠宰机械合作商
公司名称	诸城市宏德机械制造有限公司
价格	1.00/个
规格参数	微信:18866776511 联系方式:18866776111 服务热线:18866776111
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处九台工业园
联系电话	18866776111 18162072543

产品详情

白条鸡活禽定点屠宰机械合作商一、用途及特点

立式粗脱毛机是禽类宰杀生产中的主要设备，适应于浸烫后的脱毛工序，该设备采用机械传递方式，依靠禽体和橡胶棒之间的相对磨碰，脱去禽体羽毛。

经该机脱毛后，禽体表皮无破损，脱毛率高，该设备全部采用不锈钢材料制成，宏德机械完全符合食品卫生标准。本系列脱毛机经多种方式组合，可以满足不同生产能力的需要，并可与进口设备配套使用。

白条鸡活禽定点屠宰机械合作商二、基本结构及工作原理

脱毛机主要由动力传递机构，喷水导向机构等部分组成。动力传动机构主要由箱体、电机、皮带、带轮、轴承室打毛盘等部分组成，主要作用是带动脱毛盘做回转运动。

箱体调节机构主要由高度调节机构，宽度调节机构和角度调节机构二部分组成。宏德机械目的是把箱体调节到zui适宜脱毛的状态。

导向架的喷水管上均布 ϕ 4MM水孔对禽体起喷淋作用，喷水管同时起导向作用，导向架可根据需要进行调节。

工作时流水输送线上的吊钩带着禽体进入到两箱体之间，宏德机械上部的导向机构把吊钩和禽体限制在一定的位上，在脱毛机的内部有许多旋转的脱盘，盘上有许多打毛棒，相邻两个打毛盘的旋转方向相反，脱毛盘之间可由调节机构调节，依靠脱毛棒和禽体之间的磨碰实现禽体脱毛。

白条鸡活禽定点屠宰机械合作商三、安装与调整

1、设备在搬运过程中不得受到冲击或剧烈震动。设备外表不得有划伤。

2、设备在出厂前以检查和试验，安装必须正确，摆放设备的地平面必须平整、牢固。宏德机械四个地脚必须在同一水平面上，传动皮带必须张紧适度。

3、试车前首先检查各部螺丝是否拧紧，轴承室，吊架轴承里和各滑动部分等处是否已注入润滑油。接电源前，首先检查电气系统是否完好，电动机是否受潮，传动皮带转向是否正确。电源接好后开空车检查各部位运转是否正常，宏德机械传动皮带绕向是否跑偏，电动机的旋转方向是否正确。