

数控稳压器 珠海稳压器 东莞远景稳压器厂家

产品名称	数控稳压器 珠海稳压器 东莞远景稳压器厂家
公司名称	东莞市远景电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇桥陇社区新桥村9号厂房3楼
联系电话	13751134948

产品详情

稳压器功能介绍

稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备，其作用是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内，使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。

刚开始的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时，电力稳压器的自动纠正电路启动，使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近，这种电路优点是电路简单，缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡，都会使供电电源发生一次瞬时的中断并产生火花干扰。

这对电脑设备的读写工作干扰很大，容易造成电脑出现错误信号，严重时还会使硬盘损坏。

高质量的小型稳压器，大多采用电机拖动碳刷的方法稳定电压，全自动稳压器，这种稳压器对电器设备产生的干扰很小稳压精度相对较高。

无触点稳压器使用接线方法

当电压不稳时，我们能想到解决不稳定的好办法，那就是买台稳压器，但是我们在买稳压器时，我们总会担心一些这样，数控稳压器，那样的问题，比如稳压器买多大，买回来需要些什么注意事项，稳压器的线要怎么接，回来稳压器要不要设置等问题围绕着我们。

首先，我们在选择稳压器时，需要对稳压器的功率做一个初步计算，以及是三相稳压器还是单相稳压器

无触点稳压器怎么用？

首先根据所购无触点稳压器功率，
可以按照每千瓦0.75平方毫米计算，选用合适的导线连接无触点稳压器的输入和输出。

注意：无触点稳压器安装时要严格按无触点稳压器的接线标记接线，不可省略和接错，特别注意的是火线和零线不得接反，珠海稳压器，零线和地线不可混淆，地线和零线不能省略。开启无触点稳压器开关，电力稳压器，面板上LCD显示屏显示电压，表示无触点稳压器已经正常工作。

现在设计的无触点稳压器一般具有哪些特点

- 1、稳压器能把125V-270V之内波动的电压稳定在210-230V以内，使家用电器能正常工作；
- 2、当输入电压高于255V或低于160V以及输出电压高于235V时，能自动切断电源；
- 3、在断电之后又突然来电时，无触点稳压器可以延长5 - 8分钟启动输出电源，避免因为电压过高使电器受到损伤。
- 4、无触点稳压器一般只能在相应的范围内起稳压作用，超出这个范围也同样失灵甚至损坏。
- 5、稳压器具备短路、数路、超载等保护功能。

数控稳压器-珠海稳压器-东莞远景稳压器厂家由东莞市远景电源科技有限公司提供。数控稳压器-珠海稳压器-东莞远景稳压器厂家是东莞市远景电源科技有限公司（www.yuanjing-avr.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：荆先生。