

伸缩货叉 西斯顿物流设备 双深位伸缩货叉

产品名称	伸缩货叉 西斯顿物流设备 双深位伸缩货叉
公司名称	西斯顿物流设备（昆山）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路49号
联系电话	15250201021

产品详情

西斯顿公司位于江苏昆山，是一家集研发、生产、销售为一体的机械设备、模具生产厂家。具有16年非标机械、模具加工经验、10年伸缩货叉代工经验。自创立以来，双深位伸缩货叉，本着“创优质产品、优质服务”的企业宗旨，本着“用心去做，让客户感动”的理念；以高起点、高品质、高要求的市场定位。

货叉的宽度

货叉的宽度取决于托盘的尺寸，一般的手动液压车标准尺寸分宽车和窄车，立体库伸缩货叉，宽车685*1200mm，窄车 540*1150mm。

载重

一般来讲，国际的有2.0t-2.5吨-3.0t-5.0t，这4种载重量。

货叉升降高度

国标的托 盘高度一般在100mm，所以国标的手动液压搬运车高度当然在这之下。【搬运车】一般的液压搬运车放到低点的时候高度是85mm、75mm两种，当然也有特殊的低放车，达到65mm。低放车一般价格稍贵，没有特殊需求不建议采购。

伸缩货叉叉取货物

??叉货程序：叉车叉取货物的过程，能够概括为八个动作。

??（1）驶近货垛。叉车起步后，依据货垛位置，驾驶叉车行驶至货垛前面停稳。

?? (2) 垂直门架。叉车停稳后，将变速杆放入空档，将倾斜支配杆向前推，使门架恢复至垂直位置。

?? (3) 调整叉高。向后拉升降支配杆，提升货叉，使货叉的叉尖对准货下间隙或托盘叉孔。

?? (4) 进叉取货。将变速杆挂入行进一档，叉车向前迟缓行驶，夹抱伸缩货叉，使货叉入货下间隙或托盘的叉孔。当叉臂接触货物时，叉车制动。

?? (5) 微提货叉。向后拉升降支配杆，使货叉上升到叉车能够分开运转的高度。

?? (6) 后倾门架。向后拉倾斜支配杆，使门架后仰至极限位置。

?? (7) 退出货位。将变速杆挂后倒一档，缓解制动，叉车后退到货物能够落下的位置。

?? (8) 调整叉高。向前推升降支配杆，下放货叉至距空中200~300mm的高度。向后启动，驶向放货地点。

??操作请求：

??A、不论是倾斜门架还是调整叉高，请求动作连续，一次胜利到位，切勿反复调整，以进步作业效率。进叉取货时，可经过离合器控制进叉速度。

??B、当货叉完整进入货下间隙或托盘叉孔后，停车制动，变速杆放入空档，然后完成其他动作。

??C、伸缩货叉载货行驶时，门架普通应在后倾位置。当叉取特殊货物使门架不能后倾时，伸缩货叉，也应使门架处于垂直位置。否则，应采取捆绑等措施，决不允许重载叉车在门架前倾状态下行驶。

伸缩货叉的结构

三节式伸缩货叉是由它由前叉、中间叉(中叉)、固定叉(下叉)、齿轮齿条、链条链轮、以及导向滑块等部件构成的一个完整的伸缩机构，固定叉安装在载货工作台上，中间叉可在齿轮、齿条的驱动下，向外移动大约自身长度的一半，前叉可从中间叉的中点向外伸出比自身稍长的长度！它既可以单根叉的形式独立完成移载物品，也可由双根叉(或多根叉)同步移载！

而四节式(即四段式伸缩货叉或双深位伸缩货叉)在结构原理上与三节式相同，只是在三节式伸缩货叉的基础上增加一节叉体，延长了伸缩距离(增大了行程)，使得伸缩货叉可以在左右第二个库位上存取物品！

伸缩货叉-西斯顿物流设备-双深位伸缩货叉由西斯顿物流设备(昆山)有限公司提供。西斯顿物流设备(昆山)有限公司(www.sistonfork.com)是从事“轻型伸缩货叉、单深位伸缩货叉、双深位伸缩货叉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨煤。