

台州石材厂劈石机重量

产品名称	台州石材厂劈石机重量
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

地基基础开挖静态破石机厂家新闻愚公斧劈裂机的研制者们勇于拚搏，以市场需求为产品研发和生产的导向，以愚公斧客户需求为中心发展，想用户所想，做用户所需，努力实现用户的使用价值，这一款新一代劈裂机已经了用户和市场的广泛认可。

岩石破裂机工作过程不产生粉尘、振动及噪音，对岩石上面的房屋、建筑物等没有危险，又能很容易地将岩石破裂开。液压劈裂棒它是由泵站和破碎器及多个密封件，多根高压油管等大部件组成。分为一根进油管，一根回油管。进油时液压破石棒的柱塞会伸出，先将液压劈裂棒放入孔内，需要全部放入。启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推力，驱动楔块组中的中间楔块向前伸出，将反向楔块向两边撑开，即可使被破碎物体破碎。在1分钟之间方可达到岩石的明显效果。在所有液压设备当中，液压油管是整个液压系统工作的交通要塞，它负责传送液压油，抗压强度要求高。所使用的高压油管，抗压120mpa，油管主要由内胶层、中胶层、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。每根高压油管出厂都要经过检测。经检验合格，方才投入市场。

液压劈裂棒注意事项：向油站加入抗磨液压油，需加满。液压油站下方有游标，参照游标即可。柴油机需正传，顺时针方向。将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可黄色，黑色，黄高压，黑管低压。油管清理干净，防止阳光暴晒产生老化。不用时候应涂抹油塑封好，已报证工作面不生锈。若长期放置，须抹油防锈；油箱内液压油必从油箱中取出密封贮存，防止氧化劣质密封件需要经常劈裂棒换，甚至造成杆和内杠的严重损坏或报废；钻孔时也要注意，矿石钻孔的方位应垂直于孔所在的表面，孔的大小应与劈裂器的直径相适应，钻孔的深度比楔块组件插入长度深200—250mm。

免放静态开采矿山的机械土石方工程需求啥设备静态割裂硬岩石大型劈裂机的详细描述:您的工程施工有遇到过以下疑问吗，土石方工程，修建岩石3.愚公斧柱塞式液压静劈裂棒劈裂棒是由一条油缸，多个器，动力站、高压油管几大部件组成。

适用于坚硬岩石的无声开采，花岗岩、火山岩、玄武岩、石英斑岩、硅质片岩、砂岩、石灰岩、大理石、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采。矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。金属矿，非金属矿、煤矿的开采。大块石料的开采：可实现几千立方米的一块荒料的二次分裂破裂；清除大块废石，死角，障碍，平整场地等。市政基础，城市建设中广泛的使用。土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。隧道掘进的工程：地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。冶炼拆除工程：各种冶炼炉，烧窑。科技在发展，我们只有紧跟时代的步伐。才能长立不败之地。采石场在大多数人的印象中是噪音震天、粉尘四起、极度危险的工作场

安徽宿州岩石快速劈石机用多久：<http://suzhoushi.11467.com/info/6500034.htm>