

# 给料机 称重式给料机 浩德隆矿山机械

产品名称	给料机 称重式给料机 浩德隆矿山机械
公司名称	山东浩德隆矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市
联系电话	13395370756 15589758980

## 产品详情

### 给料机

#### 给料机安装与维护

给料机如用于配料、定量给料时，为保证给料的均匀稳定，防止物料自流应水平安装，如进行一般物料连续给料，可下倾10°安装。对于粘性物料及含水量较大的物料可以下倾15°安装。b、安装后的给料机应留有20mm的游动间隙，横向应水平，悬挂装置采用柔性连接。c、空试前，给料机哪家好，应将全部螺栓坚固一次，尤其是振动电磁的地脚螺栓，连续运转3-5小时，应重新紧固一次。d、试车时，两台振动电机必须向旋转。e、给料时在运行过程中应经常检查振幅，电流及噪音的稳定性，发现异常应及时停车处理。f、电磁轴承每2个月加注一次润滑油，高温季节应每月加注一次润滑油。

### 给料机

给料机 定量给料机是一种多散状物料进行连续称量给料的理想设备，及输送、称重和给料于一体，是非常先进的新一代产品，不仅运行可靠，同时经久耐用，当然，定量给料机的正常运行，称重式给料机，还是需要建立在正确安全的操作规程之上。

定量给料机的安全操作规程主要如下：

一、要将定量给料机按照合理的安装方法进行安装，为了确保安装的牢固性，最好用三角木楔等进行固定住，以防在工作时移动，影响正常运转。

二、在使用定量给料机之前，要对各运转部分、胶带搭扣和承载装置等进行检查，观察是否正常，防护设备是否齐全。各个部件都要调整到合理的位置和程度。

三、皮带给料机应先进行空载启动。等运转正常后方可入料。严禁先入料后开车。

四、如果在设备运行中出现胶带跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷。

五、要严格控制定量给料机的使用环境，温度最好不得高于50 和低于-10 ，更不要将有腐蚀性的物质或者物料在定量给料机中称重。

六、停车之前要确保存料卸尽，给料机，先停止入料。

七、在设备运转时，严禁用手去触碰或者拉动皮带，以防造成意外事故。

给料机的给料闸门存在的问题：

传统给料机配用的料闸门，其结构为齿轮传动的闸门，应用电动执行器驱动。

不能顺利地关断料流：由于固体料粒流和液体不同，要切断料流时需克服很大的阻力，而且很可能不是一次就能完全切断的。当料颗粒卡死在管路中而闸门又不能将其破碎时，颗粒完全阻断了闸门的工作，直接造成电动执行机构失步或过载跳机。

电动执行机构的失步：目前使用的给料机料闸门电动装置多为通用型电动执行器。该类型执行器通常采用内置的机械式限位装置，使用时要反复调整齿轮来控制凸轮转动进行限位。由于齿轮、齿条之间的间隙很大，调整好的电动执行器反复几次就会发生失步现象，电动执行机构的限位指示就不正确，对于开关位置的判定就失去了准确性、有效性，也就无法控制开关到位的位置。

给料机-称重式给料机-浩德隆矿山机械(推荐商家)由山东浩德隆矿山机械有限公司提供。给料机-称重式给料机-浩德隆矿山机械(推荐商家)是山东浩德隆矿山机械有限公司(hdljx123.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐涛。同时本公司(www.hdlkyjx.com)还是从事矿用无压风门，无压风门，矿用无压风门厂家的厂家，欢迎来电咨询。