

D型多级给水泵选型 西宁多级给水泵选型 新楮泉水泵厂

产品名称	D型多级给水泵选型 西宁多级给水泵选型 新楮泉水泵厂
公司名称	河北新楮泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市祁州大路197号
联系电话	15932138300

产品详情

多级给水泵选型机组下水时切勿使电缆受力，以免引起电源线断裂。多级泵不要沉入泥中，否则会导致散热不良而烧坏电机绕组。尽量避免在低压时开机。电源电压与额定电压不可相差10%，电压过高会引起电机过热而烧坏绕组，电压过低则电机转速下降，如达不到额定转速的70%时，启动离心开关会闭合，造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。不要频繁地开关电机，这是因为电泵停转时会产生回流，若立即开机，会使电机负载启动，导致多级给水泵选型启动电流过大而烧坏绕组。

多级给水泵选型的导叶若采用不锈钢材料，则一般不会损坏；若采用锡青铜或铸铁，则应隔2~3年检查一次冲刷情况，必要时更换新导叶。凡是新铸的导叶，在使用前应用手砂轮将流道打磨光滑，这样可以提高效率2%~3%。此外还应检查导叶衬套(应与叶轮配合在一起)的磨损情况，根据磨损的程度来确定是整修还是更换。导叶与泵壳的径向配合间隙为0.04~0.06mm，过大时则会影响转子与静止部件的同心度，应当予以更换。

不要使用多级给水泵选型抽含沙量大的水，电泵脱水运行的时间不宜过长，以免使电机过热而烧毁。机组在作业中，操作者必须随时观察其工作电压和电流是否在铭牌上规定的数值内，若不符合应使电机停止运转，找出原因并排除故障。平时多检查电机，如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等，应及时更换或修复，以防水渗入机器。多级给水泵选型是进出水段与中段，通过拉杆组合在一起的一种离心泵。