

# HC9600FKS13H颇尔PALL热电滤芯

产品名称	HC9600FKS13H颇尔PALL热电滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	.00/个
规格参数	型号:齐全 精度:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

### HC9600FKS13H颇尔PALL热电滤芯

HC8400FUN26H	HC8900FDP39H	HC9020FDT4H	HC9400FDP26H
HC8400FUN26Z	HC8900FDP39Z	HC9020FDT4Z	HC9400FDP26Z
HC8400FUN39H	HC8900FDP8H	HC9020FDT8H	HC9400FDP39H
HC8400FUN39Z	HC8900FDP8Z	HC9020FDT8Z	HC9400FDP39Z
HC8400FUN8H	HC8900FDS13H	HC9020FCN4H	HC9400FDS13H
HC8400FUN8Z	HC8900FDS13Z	HC9020FCN4Z	HC9400FDS13Z
HC8400FUP16H	HC8900FDS16H	HC9020FCN8H	HC9400FDS26H
HC8400FUP16Z	HC8900FDS16Z	HC9020FCN8Z	HC9400FDS26Z
HC8400FUP26H	HC8900FDS26H	HC9020FCP4H	HC9400FDS39H
HC8400FUP26Z	HC8900FDS26Z	HC9020FCP4Z	HC9400FDS39Z

该过滤器有两只单筒过滤器、换向阀、旁通阀、发讯器等组成，能使系统在不统计状况下更换滤芯。适用于连续工作的液压系统。当其中一只过滤器的滤芯堵塞至也差发讯器压力指示值为0.5mpa时、发讯器发讯、这时必须更换滤芯。只要转动换向阀、另一只备用过滤器即刻工作，这时只需旋开螺塞放完油、在旋下外壳、就可更换已堵塞的滤芯。需更换滤芯侧过滤筒，允许少量泄漏。开始工作，旋开已堵塞的过滤筒放油螺塞放完油后，在旋下外壳，即可更换滤芯如因故未能及时更换滤芯也差继续升至旁通阀开启压力0.6mpa时，旁通阀自动开启，以避免一样压力继续上升，滤芯破裂造成在污染，单用户必须在发讯器时更换滤芯。该过滤器由两只单筒过滤器，两只单向阀，发讯器等组成，它可在系统不停机的状况下更换滤芯，适用于连续工作的中低压系统。当其中一只过滤筒的滤芯在工作过程中堵塞至压差发讯器规定的压力值时，发讯器动作，它可按上电源及指示器的提示人们应更换此滤芯。更换滤芯时，只要旋转向阀手柄到另一位置后，备用的过滤筒。注:1堵塞后应及时更换滤芯，以免由于滤芯压差继续上升导致滤芯破损，造成再次污染系统。2换向阀手柄必须到位，需要更换滤芯侧过滤筒，允许少量内泄漏。

3换向后已堵塞的滤芯应及时更换新滤芯，以备下次使用它的工作特点是当一只过滤器滤芯堵塞而需要更换时，不必停机主机工作，只要打开压力平衡阀并转动换向阀，另一只过滤器即可参加工作，然后更换已堵塞的滤芯，需更换滤芯侧过滤筒，允许少量内泄漏。本过滤器广泛应用于重型机械、矿山机械、冶金机械等液压系统。该过滤器安装在泵出口高压管路上，用以保护控制元件及执行机构。特别是制动控制系统中，高精度的伺服元件及柱塞元件，可有效地防止污染免故障，延长元件使用寿命。该过滤器有两只单筒过滤器、换向阀、旁通阀、发讯器等组成，能使系统在不统计状况下更换滤芯。适用于连续工作的液压系统。当其中一只过滤器的滤芯堵塞至也差发讯器压力指示值为0.5mpa时、发讯器发讯、这时必须更换滤芯。只要转动换向阀、另一只备用过滤器即刻工作，这时只需旋开螺塞放完油、在旋下外壳、就可更换已堵塞的滤芯。需更换滤芯侧过滤筒，允许少量泄漏