

AV0830真空破坏阀/注气微排阀-上海始高阀门

产品名称	AV0830真空破坏阀/注气微排阀-上海始高阀门
公司名称	上海始高阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:上海始高阀门 口径:DN50-DN400 材质:铸钢、不锈钢
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号H213幢（注册地址）
联系电话	13651614834

产品详情

上海始高阀门有限公司专业生产制造【注气微排阀/真空破坏阀

】,可为用户提供介绍相关阀门的选型、结构尺寸、原理作用和安装维护等。公司旨在为用户提供高品质、高质量的阀门产品，完善

的售后服务体系解决客户后顾之忧。产品概述：AV0830真空破坏阀/注气微排阀

能将管路压力降到大气压下某一值(通常为-1/4psi=-1724pa)时开启，吸入大量空气，在恢复正压时重新关闭，并逐渐排除累积的空气。适用于管线走向起伏较大、系统启停频繁容易产生断流弥合及水柱分离的工况。该排气阀由独立的真空破坏阀和微量排气阀连通组合而成，吸气面积比同口径空气阀大10%，从而保证快速吸入空气。本阀适装于长距离疏水、管线起伏较大、易产生断流弥合及水柱分离的工况。产品参数：公称口径：DN50-DN350公称压力：1.0MPa-6.4MPa适用介质：水适用温度：0-70 阀体材质：铸钢、不锈钢等连接方式：法兰连接产品尺寸：

DN	50	65	80	100	125	150
K	180	190	210	225	250	270

阀门安装与维护须知：

阀门安装：(1)安装前须检查产品型号、位号及规格是否吻合，检查整机零件是否缺损与松动。(2)在安装前，对管道应进行清洗，阀门入口处要有足够的直管段，并配有过滤器。阀体与管道的法兰连接，要注意同轴度。(3)阀门安装前，应先彻底清洗管道。(4)安装场地应考虑到人员设备的安全，既便于操作，又有利于拆装与维护。(5)阀门应正立垂直安装在水平管道上，不得已时可倾斜安装，尽量避免水平安装，阀自重量较大或有振动的场合，要用支撑架。(6)介质流动方向应与阀体上的箭头指向一致。气源应干燥、无油。阀门应在环境温度-20~55 场所使用。阀门维修：(1)清洗阀门：对清洗一般介质，只要用水洗净就可以。但对清洗有害健康的介质，首先要了解其性质，再选用相应的清洗办法。(2)阀门的拆卸：将外露表面生锈的零件先除锈，但在除锈前，要保护好阀座、阀芯、阀杆与推杆等精密零件的加工表面。拆装阀座时应使用专用工具。(3)阀座：密封面有较小的锈斑与磨损，可用机械加工的方法进行，如损坏严重必须换新。但不管修理或更换后的硬密封面，都必须进行研磨。(4)阀杆：表面损坏，只能换新。(5)推杆、导向与密封表面的损坏：对反作用执行机构必须换新，而对正作用执行机构，可用适当的修理后

使用。(6)压缩弹簧：如有裂纹等影响强度的缺陷，必须换新。(7)易损零件：填料、密封垫片与O型圈，每次检修时，全部换新。阀芯、膜片必须检查是否有预示将来可能发生的裂纹、老化与腐蚀痕迹，根据检查结果，决定是否更换，但膜片使用期一般最多2-3年。(8)阀门组装要注意对中，螺栓要在对角线上拧紧，滑动部分要加润滑油。组装后应按产品出厂测试项目与方法调试，并在这期间，可准确地调整填料压紧力、阀芯关闭位置。更多

排气阀产品介绍：复合式排气阀产品咨询：<http://www.valve-sg.com/littleclasspage/266.htm>

自动排气阀产品咨询：<http://www.valve-sg.com/littleclasspage/267.htm>

微量排气阀产品咨询：<http://www.valve-sg.com/littleclasspage/268.htm>

不漏液自动排气阀产品咨询：<http://www.valve-sg.com/littleclasspage/269.htm>

快速排气阀产品咨询：<http://www.valve-sg.com/littleclasspage/270.htm>

单口排气阀产品咨询：<http://www.valve-sg.com/littleclasspage/271.htm>

双口排气阀产品咨询：<http://www.valve-sg.com/littleclasspage/272.htm>

高速排气阀产品咨询：<http://www.valve-sg.com/littleclasspage/273.htm>

防水锤排气阀产品咨询：<http://www.valve-sg.com/littleclasspage/274.htm>

组合式排气阀产品咨询：<http://www.valve-sg.com/littleclasspage/275.htm>