

安徽宿州把岩石分开怎么弄

产品名称	安徽宿州把岩石分开怎么弄
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

钻孔深度一般为800mm。钻孔时注意，矿石钻孔方位垂直于孔所在表面，孔大小与劈石机直相适，钻孔深度比楔块组件插入长度深200—250mm。工作电压380V。柴油机型的柴机油注入量应达到油标位置方可启动。检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

安徽宿州把岩石分开怎么弄愚公斧劈裂机采用的是德国技术，材料是品牌推荐企业山西太原一钢厂生产的高韧性合金钢，抗拉力和摩擦力均是同类产品所不能匹敌的！利普通物理尖劈理和液压传动理，将轴向液压推力变为横向劈裂力一种装置。它研制很好解决了这一难题。是利岩石抗压强度高，抗拉强度低特点，利人工斜契理通过以液压高压为能量源达到使岩石破裂。

工作工程：柱式劈裂棒工作时，可先采用凿岩机或潜孔钻钻凿大孔孔径。孔深至少达1-2米，将液压劈裂棒放入孔内，要保证都放入，启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推力，岩石表面会出现纹路。在所有液压设备当中，液压油管是整个液压系统工作的交通要塞，它负责传送液压油，抗压强度要求高。所使用的高压油管，抗压120mpa，油管主要由内胶层、中胶层、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。每根高压油管出厂都要经过检测。经检验合格，方才投入市场。

安徽宿州把岩石分开怎么弄液压劈裂棒注意事项：向油站加入抗磨液压油，需加满。液压油站下方有游标，参照游标即可。柴油机需正传，顺时针方向。将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可黄色，黑色，黄高压，黑管低压。油管清理干净，防止阳光暴晒产生老化。不用时候应涂抹油塑封好，已报证工作面不生锈。

锯切范围扩大化已是趋势，如目前我国大的带锯床G4240型锯床可切割直径为直径40cm以下整捆钢筋、管料和空心料。锯床加工化、范围扩大化。锯切效率，尤其是厚材及硬金属锯切效率，避免锯切成为整条生产线的瓶颈，一直是锯切及锯床技术领域多年关注的焦点。

岩石液压劈裂棒应用领域：采矿领域：1、矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。2、金属矿，非金属矿、煤矿的开采。3、大块石料的开采：可实现几千立方米的一块荒料的二次破裂；4、大块荒料的分割：可实现1立方米以下的荒料的) 5、大块废石，死角，，平整场地等。

??工程领域：市政基础，城市建设中广泛的使用。1、土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。2、掘进的工程：地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。3、冶炼拆除工程：各种冶炼炉，烧窑、耐火砖，碳块的破碎与拆除。

其他领域：1、地震、山体滑坡，公路铁路、交通事故救灾抢险等以上可以说明岩石液压劈裂棒是——大型设备不易进入等狭窄场地、死角拆除等作业。

东莞市发润机械有限公*司主要供应经营以下产品：液压机，液压劈裂机，液压劈裂器，岩石劈裂机，矿山劈裂机，混凝土劈裂机，机载机，机载劈裂机等...品种多、d，岩石液压劈裂机在使用状况下，尽量是半年到一年更换一次?。

西藏昌都愚公斧破碎机原理：<http://changdu.11467.com/info/6515689.htm>