

科华UPS电源三进三出40KVA功能配置YTR3340

产品名称	科华UPS电源三进三出40KVA功能配置YTR3340
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	26000.00/台
规格参数	型号:YTR3340 直流电压:384V 产地:厦门
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

电池是 UPS 系统的核心组件。环境条件，电池使用情况和老化限制了电池的使用寿命。整个备份系统的可靠性可能会因单一受损电池而降低。即使您的具体要求已经过与已批准供应链合作伙伴密切合作的我们专业的客户工程师进行评估。您定制电池更换服务是考虑到最适合的电池类型、使用寿命和性能特性, 以及可最大限度地提高业务连续性的更换项目。

科华ups电源在使用几年后会遇到蓄电池容量不足的情况，这样更换蓄电池时我们需要注意什么：

1、接到可对电池进行更换工作的通知后，电池更换实施工程师到现场进行准备工作：确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录，特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线，要做好标记，画好联接图。

保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致

2、一切准备就绪后，对科华ups电源系列的40KVAUPS主机的电池进行更换处理工作，断开UPS主机和电池组之间的连接开关，使UPS主机和电池组断开联接，确保更换电池时工作人员的安全。

对原有电池组的电池进行拆卸，电池更换实施工程师负责电池拆卸工作，相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时，将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好，保证机房内的整洁和清洁。旧电池拆完后，将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。将新电池架组件安放在制定位置，同时开始安装新电池，将新电池摆放在电池架上。

使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的很好。在连接好一组电池后检查电池端子的连接线是否牢固；检查电池组的总电压是否正常等情况，电池的正负极要连接正确。

3、更换电池工作完毕后，用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后，合闭电池组的开关，使UPS不间断电源系统恢复正常工作。

然后检测UPS的工作电压、电流、充电电压、工作状态等情况并做好记录。由一人观察主机液晶显示屏里面的参数和实际的是否一致，电池时间参数进行调试设置，确保电池在正常的寿命期间不会出现错误的报警提示。

UPS主机调试正常后，断开UPS主机的输入电源开关，模拟市电故障中断，测试UPS系统是否能正常由市电转为电池组后备电源供电，确保机房机柜内的设备正常运行。在电池更换工作完成之后，对UPS房进行打扫清洁，清理杂物，保证UPS房的良好环境。恢复电池更换之前，机房内所做的准备工作。而且应使新电池组充电至24小时左右，确保新电池充满电量。

科华ups电源可以更换电池不用关机，这样可以省去很多时间去操作，也省去开机复杂的过程。