

瑞安劈裂机劈石一天多少方 柱塞式劈裂棒 岩石胀裂棒

产品名称	瑞安劈裂机劈石一天多少方 柱塞式劈裂棒 岩石胀裂棒
公司名称	深圳市大海机械制造有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:大海 钻孔直径:130mm 产地:深圳
公司地址	宝安区松岗街道松明大道168号楠国商务大厦4楼
联系电话	18925202096

产品详情

瑞安劈裂机劈石一天多少方 柱塞式劈裂棒 岩石胀裂棒

劈裂棒使用方法：

- 1、拧紧六角母，连接好油管，液压油通过两条主油管经过分流器后到达每支劈裂器。
- 2、打开油盖，倒入抗磨液压油，约30升。
- 3、将换向阀打到0位，接电源，确保电机正转。
- 4、空载情况下，调试劈裂机。

1，将劈裂器放到平地上，每一支劈裂器的换向阀打到II位上，打开电机开关，启动油站，再把油站的换向阀打到II位。这时劈裂器的中间楔块会伸出，劈块向两边扩张，直到油表达达到60MP。

2，油表达达到60MP后要在10秒内将油站换向阀打到0位（或劈裂器换向阀打到0位）泄压，然后把油站换向阀打到I位（或劈裂器换向阀打到I位）。这时劈裂器的中间楔器会收回，劈块向中间收回，直到油表达达到60MP。把油站和劈裂器换向阀都打到0位，关闭电源。

5、再有临空面的岩石上钻孔（直径45mm，深700mm），把劈裂器的器头放到孔内（劈块的弧面要对着临空面），启动油站，换向阀打到II位，开始岩石。油表达达到60MP后，搬动换向阀到0位，再打到I位将中间楔器收回，将换向阀再打回到0位。从洞内取出劈裂器，岩石的整个就完成了。大海岩石劈裂棒

岩石劈裂棒厂家售后服务：

客户的需求驱动着我们不断优化服务，成为我公司的客户，即可享受到以下服务：

- 1、保证为用户提供良好的售前、售后服务，为用户在订购前介绍产品性能及使用要求，提供有关资料，当好用户参谋。
- 2、根据用户情况提供有针对性的技术培训，对重点用户进行产品质量跟踪、用户定期回访，及时根据用户需求改进产品性能，不断提高产品质量。
- 3、对于产品的配件和易损件以出厂价优惠提供。
- 4、接到用户要求解决产品在使用中出现的问题通知后，本公司在1小时内作出初步响应，重大问题24小时到达现场。
- 5、需要技术服务的将派专业技术服务人员参加开箱验收和指导安装、调试工作，直到设备正常运转。如有必要公司为客户培训技术人员，让客户掌握设备的使用、维护和简单修理技术。在生产过程中一旦设备出现故障，公司在接到客户电话后的24小时内拿出明确的解决方案，并将以先恢复生产再追究责任的态度迅速解决问题。