

热熔胶上胶机 传胜机械 机

产品名称	热熔胶上胶机 传胜机械 机
公司名称	东莞市传胜机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇桥头第三工业区桥南路6号
联系电话	13829213561

产品详情

鞋机

瓦楞机系列有：JS-1200型裱坑机、JS-1400型裱坑机、JS-1600型裱坑机、JS-1800裱坑机，JS-2000裱坑机。JS-2500裱坑机。其它包装相关设备有：压纸机，压平机、压圈机、捆书机、夹铁机、压槽机，贴角机等产品。

LR型胶水机是一种主要用于印刷精品盒及纸箱，是对薄纸、皮革、瓦楞纸过胶水的专用设备，同时也对各种纤维纸进行单面过胶。

本机器采用全封闭外型，传动部位采用滚动轴承，胶水盘升降等结构，各轴采用全不锈钢，适用不同厚度的纸张。因此使其外型精巧，性能稳定，传动灵敏，噪音小，生产效率高劳动强度低等优点。

二、结构及原理

本机器由上中下胶水轴、上下机架、齿轮组、皮带轮、电机、调节手轮等部件组成。

本机由电机驱动，防霉喷雾机，通过三角带轮、三角皮带，使下胶轴齿轮带动齿轮组，使上胶轴、中胶轴、下胶轴旋转，通过胶水升降结构，使下胶轴与胶水盘内的胶水处于工作状态位置，达到涂胶的目的。将调节手轮调节上下胶轴的位置，使胶层厚度达到使用要求，机，同时根据工件的规格适当调整调节手轮至要求位置方可使用。三、使用说明1.使用机器前切记先加润滑油，并使机器保持良好的润滑状态。即向注油孔3、油槽2、齿轮组7加注润滑油。2.机器使用前后要把胶水轴擦干净。特别是停机休息时一定要把胶水轴擦干净。或短时间休息时可持续开机，不必清洗。注意：清洗胶水轴时切记要关掉电源，拉链上胶机，并用干净柔软的湿布洗擦胶水轴。3.开机前要检查电源电压和机器电压是否符合。4.把适量胶水倒进胶水盘，将胶水盘调节辊1调至合适位置，使下胶轴10与胶水盘11内的胶水处于工作状态位置。5.在裱纸前先调节下胶轴调节手轮8，使胶水厚度达到使用要求。并调节调节手轮4，使上胶轴5的压纸力适合生产要求。6.切勿将硬物通过两胶轴，以免损坏机件。7.应经常注意保持机器清洁，定期维护。

鞋机

气动冲孔机 气动冲孔机又称气动打孔机、胶袋打孔器，是辅助于制袋机的一种气动打孔模具。由制袋机电脑给出信号传输到电磁阀再工作的的气动模具。其结构类似于冷冲模具，主要用于塑料袋、纸品的打孔。该设备于上世纪90年代初从台湾传入大陆。技术核定：气动打孔机产品模座均采用精密铸造合金材料制作，冲压动力选用高精度气缸，冲头则选用进口模具钢（ASP-60）结构合乎冲压之需要，外形美观，动作频率高，耐磨性强，使用寿命长，频次可达320次。液压冲孔机 液压冲孔机适于L、H平板钢、铜排与铝排冲孔机。底处设计有平座，平稳不易晃倒。单孔式回油，模具采用高碳钨合金钢不易破损。特别是CH-60、CH-70分体式液压冲孔机，专门用于角铁、扁铁、铜板等金属板材打孔，特别适用于电力，建筑等行业在野外工地操作。

裁断机刀模高度的设定

- 1、铲除作业台面胶板上的杂物，将刀模置放于胶板中心。
- 2、机器开动后，将设定手轮松开，将“压力制”到零位。
- 3、把设定开关右旋转到“刀模设定”方向，裁断机裁断压板 13 即开端缓慢下行至贴紧刀模便自动停下。
- 4、把设定手轮推至最下方并将其收紧。回复动前 04 设定开关制（ ）转到“裁断”方位。
- 5、再按动刹车开关，裁断压板就即时回升至高方位，此刻刀模设定结束。

裁断机裁断点的调整

- 1、刀模设定作业完结后，将被裁物料放在胶板上，然后将刀模放在物料上，再将送料板推进裁断区域内。
- 2、分别用双手按下 12 裁断开关，此刻裁断压板就降低加压于刀模，至刀模堵截物料后自动回升至起动前的方位停下。
- 3、在冲裁物料时，热熔胶上胶机，如发现物料没彻底裁断时，调整 03 裁断深度控制器，将“压力制”向顺时针逆方向旋转；如刀模压入胶板太深，则将“压力制”向逆时针方向旋转，调整时刻越长裁断机裁断深度越深，设法调整至刀模轻微压入胶板停止。
- 4、将送料板拉出裁断区域，取出裁好的物料，就此完结一次冲裁进程。

裁断机的养护需求留意哪些

养护作业做得好，可坚持裁断机杰出的功能，亦可保持零件的寿数。

一、裁断机养护留意关键：

留意：

- 1、裁断机渠道要经常擦洗洁净，不能沾到光滑油，避免裁断物沾到，影响制品美观。
- 2、砧板不能留有残渣杂物，或沾到光滑油，是每天整理，以坚持清洗。
- 3、填加光滑油要留意不行沾到其他零件，若沾到有必要擦洗洁净。

4、裁断机运用后，务必将周围整理洁净，以坚持机器清洗。

二、养护方法：

1、运用机器时要留意油壶内之光滑油是不是还有显现，若没有显现则表明已经没有光滑油，请再填加光滑油。

2、将光滑油送入四支滑轴时，只需前后摇摆把手即可。

3、循环油主张运用“R-68#”循环油，循环油新用半年，有必要替换新的循环油。之后一年替换一次。

4、长期后起动 光滑四支滑轴。

热熔胶上胶机-传胜机械-机由东莞市传胜机械有限公司提供。东莞市传胜机械有限公司（www.dgchisheng.com）在制鞋及鞋修理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，传胜机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杜先生。