

# 内置式油气分配器

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 内置式油气分配器                  |
| 公司名称 | 苏州琳肯润滑科技有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 品牌:莱伯斯<br>型号:VTL<br>产地:德国 |
| 公司地址 | 苏州市姑苏区阊门内下塘116号B01室       |
| 联系电话 | 0512-66671446 18913754988 |

## 产品详情

### TLR3油气分配器

#### 一、概述

- 1、油气分配器有两种型式，一种为TLR3分配器，作预分配器使用，一种为TLR分配器，一般在预分配器后一级使用，也可单独使用。
- 2、油气分配器适用于公称压力为0.6MPa油气润滑系统中，它的作用是把从油气混合块中输送过来的油气定量地均匀分配到各个摩擦点。

#### 二、技术参数

| 型号    | 出油口数 | 进油口尺寸                   | 出油口尺寸              |
|-------|------|-------------------------|--------------------|
| TLR 2 | 2    | G1/4 (用于6, 8, 10, 12管子) | G1/8 (用于4, 6, 8管子) |
| TLR 3 | 3    |                         |                    |
| TLR 4 | 4    |                         |                    |
| TLR 5 | 5    |                         |                    |
| TLR 6 | 6    |                         |                    |

### FVTLG3油气分配器

#### 一、概述

1、油气分配器有两种型式，一种为FVTLG3分配器，作预分配器使用，一种为TLR分配器，一般在预分配器后一级使用，也可单独使用。 2、油气分配器适用于公称压力为0.6MPa油气润滑系统中，它的作用是把从油气混合块中输送过来的油气定量地均匀分配到各个摩擦点。

| 型号     | 出油口数 | 进油口尺寸                     |              |
|--------|------|---------------------------|--------------|
| FVTLG3 | 3    | G1/2 (用于12, 14, 18, 22管子) | G3/8 (用于...) |
| FVTLG4 | 4    |                           |              |
| FVTLG5 | 5    |                           |              |
| FVTLG6 | 6    |                           |              |

### VTL油气分配器

1、VTL油气分配器型号：VTL3、VTL4、VTL5、VTL6。有两种型式，一种为VTL分配器，作预分配器使用，一种为TLR分配器，一般在预分配器后一级使用，也可单独使用。 2、油气分配器适用于公称压力为0.6MPa油气润滑系统中，它的作用是把从油气混合块中输送过来的油气定量地均匀分配到各个摩擦点。

|      |                           |                         |
|------|---------------------------|-------------------------|
| VTL3 | G1/4 (用于12, 14, 18, 22管子) | G1/8 (用于6, 8, 10, 12管子) |
| VTL4 |                           |                         |
| VTL5 |                           |                         |
| VTL6 |                           |                         |

### TLR5油气分配器

1、油气分配器有两种型式，一种为TLR5分配器，作预分配器使用，一种为TLR分配器，一般在预分配器后一级使用，也可单独使用。 2、油气分配器适用于公称压力为0.6MPa油气润滑系统中，它的作用是把从油气混合块中输送过来的油气定量地均匀分配到各个摩擦点。

| 型号    | 出油口数 | 进油口尺寸                   |              |
|-------|------|-------------------------|--------------|
| TLR 2 | 2    | G1/4 (用于6, 8, 10, 12管子) | G1/8 (用于...) |