

阜阳道闸 江苏金奇 道闸厂家

产品名称	阜阳道闸 江苏金奇 道闸厂家
公司名称	江苏金奇智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山区铜山万达2号楼1912室
联系电话	17751943699

产品详情

道闸机械部分使用润滑油大体分为两种：

机油和甘油（黄油），因为道闸大部分是在室外工作，在使用机油时要注意冬季使用防冻机油。道闸内减速机应使用机油，减速机都设置有添加机油的机油孔及观测机油高度的机油窗，机油窗设置在减速机壳体的正面，添加机油前应先将机油窗擦拭干净，保证能够清晰的观察到机油窗内机油高度，如底于机油窗应添加机油，添加机油不应超过机油窗，添加机油应从机油孔倒入；减速机所使用机油应每年更换两次，这两次更换的事件应安排在冷热季节交替时，阜阳道闸，应该安排在每年的4月初和10月初，在4月初更换机油时，使用普通机油更换掉原有机油；在10月初更换机油时，使用防冻机油更换掉原有机油。

在更换前应先对机油箱进行清洗，清洗前应先将机油箱内原有机油全部放出，然后将清洗油倒入机油箱，再放出机油箱内清洗油，然后开始添加新机油。

道闸通电后不运行，其原因是：

1. 控制盒没有输出电压：看控制盒内的保险丝是否烧断;看控制板上的电子元件是否有明显损坏，若有请与销售商或我公司售后服务部联系维修。
2. 电容坏：按开/关按钮后，道闸厂家，电机有振动声，而不运转，可能是启动电容坏，道闸停车场系统，予以更换。
3. 电机烧坏：判别方法测电机两根引线是否导通;绝缘漆气味是否强烈。
4. 霍尔开关长期导通：拔掉关电开关插件，道闸能开能关，而插上插件开关就不行，说明霍尔开关坏。
5. 皮带断：找开箱门，看皮带是否磨断。

道闸的维护保养。

维护时老式道闸打开前面箱盖即可观测到箱体内全部机械部件，捷顺道闸应打开前面箱盖，拨动底部控制电路后面弹簧钩，可打开箱体顶盖，然后拆开四周箱盖，可看到向体内全部机械部件。

道闸机械部分的维护保养中，紧固各连接部位的螺栓是维护工作中的重点，螺栓的紧固应注意六处，分别为：闸箱和叉杆固定用地脚螺栓、闸杆夹套部位螺栓、主轴两端轴套固定螺栓、减速机和电机固定用螺栓、大带轮与轴承固定螺栓、栅栏门上螺栓。大带轮和主轴部位螺栓最容易松动，重点检查这两个部位。以上提到部位，螺栓的松动会直接导致砸车的严重后果。

阜阳道闸-江苏金奇-道闸厂家由江苏金奇智能科技有限公司提供。江苏金奇智能科技有限公司（www.jsjqzn.com）是从事“道闸,车牌识别”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。