

梦龙动漫晶码战士晶码机 炎龙兽亚虎兽玄龟兽独角兽

产品名称	梦龙动漫晶码战士晶码机 炎龙兽亚虎兽玄龟兽独角兽
公司名称	万江电子玩具厂
价格	10.00/个
规格参数	品牌:XRJ 类型:中国 动漫角色:其它
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 西乡固戍联泰丰工业区
联系电话	86 0755 36977112 18675579750

产品详情

品牌	XRJ	类型	中国
动漫角色	其它	材质	塑胶
货号	2019-Z	功能	音乐/发声
包装方式	吸塑	产地	广东
适用年龄	97个月及以上	贸易类型	内贸+外贸
是否提供加工定制	是		

适合年龄：6岁（73个月）或以上儿童配件：ag13纽扣电池一枚、晶码机是以培养、训练晶码兽，挑战竞技场怪兽为主的电子互动游戏机。玩家对晶码兽的训练程度，和购买的武器直接影响晶码兽的战斗能力和进化形态。培养强大的晶码兽，向潜伏无数凶恶怪兽的竞技场发起强劲的挑战吧！和你的晶码兽并肩作战，打败煞星军团，保卫美丽的地球！

唤醒晶码兽

拉开晶码机背面的绝缘片，屏幕上就会出现开机画面！成功唤醒晶码兽开关游戏声音

在常态画面中，同时按住b键和c键，就会出现调节声音开关的画面。按a键选择声音开启或者关闭，再按b键确定，之后就会退回常态画面！设置已经成功！

重置游戏

如果要重置游戏，按动机身正面的重启键。之后就会出现开机画面，随后会出现“继续”、“重启”选项！按a键选择“继续”或者“重启”，再按b键确定！

低电量提醒

当晶码机屏幕上的画面颜色变得很浅，晶码兽变得越来越模糊，说明晶码机的电量已经几乎用完了！这个时候请玩家在家长帮助下更换正牌纽扣电池，以继续玩家与晶码兽冒险之旅！

更换电池

本品使用2枚-ag13纽扣电池。更换电池时，用小螺丝刀卸下后盖，取出电池，插入新电池。

适合年龄：6岁（73个月）或以上儿童配件：ag13纽扣电池一枚、晶码机是以培养、训练晶码兽，挑战竞技场怪兽为主的电子互动游戏机。玩家对晶码兽的训练程度，和购买的武器直接影响晶码兽的战斗能力和进化形态。培养强大的晶码兽，向潜伏无数凶恶怪兽的竞技场发起强劲的挑战吧！和你的晶码兽并肩作战，打败煞星军团，保卫美丽的地球！

唤醒晶码兽

拉开晶码机背面的绝缘片，屏幕上就会出现开机画面！成功唤醒晶码兽开关游戏声音

在常态画面中，同时按住b键和c键，就会出现调节声音开关的画面。按a键选择声音开启或者关闭，再按b键确定，之后就会退回常态画面！设置已经成功！

重置游戏

如果要重置游戏，按动机身正面的重启键。之后就会出现开机画面，随后会出现“继续”、“重启”选项！按a键选择“继续”或者“重启”，再按b键确定！

低电量提醒

当晶码机屏幕上的画面颜色变得很浅，晶码兽变得越来越模糊，说明晶码机的电量已经几乎用完了！这个时候请玩家在家长帮助下更换正牌纽扣电池，以继续玩家与晶码兽冒险之旅！

更换电池

本品使用2枚-ag13纽扣电池。更换电池时，用小螺丝刀卸下后盖，取出电池，插入新电池。

适合年龄：6岁（73个月）或以上儿童配件：ag13纽扣电池一枚、晶码机是以培养、训练晶码兽，挑战竞技场怪兽为主的电子互动游戏机。玩家对晶码兽的训练程度，和购买的武器直接影响晶码兽的战斗能力和进化形态。培养强大的晶码兽，向潜伏无数凶恶怪兽的竞技场发起强劲的挑战吧！和你的晶码兽并肩作战，打败煞星军团，保卫美丽的地球！

唤醒晶码兽

拉开晶码机背面的绝缘片，屏幕上就会出现开机画面！成功唤醒晶码兽开关游戏声音

在常态画面中，同时按住b键和c键，就会出现调节声音开关的画面。按a键选择声音开启或者关闭，再按b键确定，之后就会退回常态画面！设置已经成功！

重置游戏

如果要重置游戏，按动机身正面的重启键。之后就会出现开机画面，随后会出现“继续”、“重启”选项！按a键选择“继续”或者“重启”，再按b键确定！

低电量提醒

当晶码机屏幕上的画面颜色变得很浅，晶码兽变得越来越模糊，说明晶码机的电量已经几乎用完了！这个时候请玩家在家长帮助下更换正牌纽扣电池，以继续玩家与晶码兽冒险之旅！

更换电池

本品使用2枚-ag13纽扣电池。更换电池时，用小螺丝刀卸下后盖，取出电池，插入新电池。

适合年龄：6岁（73个月）或以上儿童配件：ag13纽扣电池一枚、晶码机是以培养、训练晶码兽，挑战竞技场怪兽为主的电子互动游戏机。玩家对晶码兽的训练程度，和购买的武器直接影响晶码兽的战斗能力和进化形态。培养强大的晶码兽，向潜伏无数凶恶怪兽的竞技场发起强劲的挑战吧！和你的晶码兽并肩作战，打败煞星军团，保卫美丽的地球！

唤醒晶码兽

拉开晶码机背面的绝缘片，屏幕上就会出现开机画面！成功唤醒晶码兽开关游戏声音

在常态画面中，同时按住b键和c键，就会出现调节声音开关的画面。按a键选择声音开启或者关闭，再按b键确定，之后就会退回常态画面！设置已经成功！

重置游戏

如果要重置游戏，按动机身正面的重启键。之后就会出现开机画面，随后会出现“继续”、“重启”选项！按a键选择“继续”或者“重启”，再按b键确定！

低电量提醒

当晶码机屏幕上的画面颜色变得很浅，晶码兽变得越来越模糊，说明晶码机的电量已经几乎用完了！这个时候请玩家在家长帮助下更换正牌纽扣电池，以继续玩家与晶码兽冒险之旅！

更换电池

本品使用2枚-ag13纽扣电池。更换电池时，用小螺丝刀卸下后盖，取出电池，插入新电池。

一、什么是晶码机？

晶码机是以培养、训练晶码兽，挑战竞技场怪兽为主的电子互动游戏机。玩家对晶码兽的训练程度，和购买的武器直接影响晶码兽的战斗能力和进化形态。培养强大的晶码兽，向潜伏无数凶恶怪兽的竞技场发起强劲的挑战吧！和你的晶码兽并肩作战，打败煞星军团，保卫美丽的地球！

晶码机的特点“