

气动全自动矿浆取样机，管道取样机厂家

产品名称	气动全自动矿浆取样机，管道取样机厂家
公司名称	泰安市隆耀机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	安装角度:0° -50° 电源要求:AC220V 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区金华大厦
联系电话	17553828456

产品详情

气动全自动矿浆取样机，管道取样机厂家

全自动矿浆取样机，取样机厂家，气动取样机，气动取样机参数，气动矿浆取样机型号，矿浆取样机价格，管道取样机，管道矿浆取样机

全自动矿浆取样机顾名思义就是取样用，但是它的内部构造还是很复杂的。取样机主要部分是由气缸，减速器，法兰，取样管，铜套及一些小部件组成的。气动全自动矿浆取样机哪里选？山东泰安找隆耀。取样的好设备，就在泰安隆耀。欢迎您的光临。下面我给大家再详细介绍下

一、气动全自动矿浆取样机作用：

管道取样机是按装在介质管道上，通过取样管垂直截取一定代表性的样品，供化学分析用的一种新型管道取样装置。

型号说明：SL-DN、SLQD-DN(DN管道内径毫米)按照设计要求加工。

二、工艺及技术要求：

- 1、安装角度0° -50°
- 2、主控柜电源要求：AC220V。
- 3、气源要求：洁净的气源，供气压力：0.4~0.6Mpa，平均用气量为20ML/min。
- 4、环境要求：环境温度0--50摄氏度。

- 5、海拔要求：海拔0--5000米。
- 6、振动要求：在48~80HZ的振动频率下，不得超过50ms-2.
- 7、开机：确认水、电、气、矿浆无误后，合上取样机控制柜内的电源空气开关。

三、设备材质：

- 1、采样机壳体：厚壁无缝钢管（内衬耐磨陶瓷）运行寿命十年以上。
- 2、法兰：标准GB811-59,工作压力1.0Mp.
- 3、取样管：1Cr18ni9. (不锈钢)
- 4、导向器：QSn4-4-4.（铜和高耐磨尼龙组成）。
- 5、气缸： 国标
- 6、其他部分钢件

四、设备特点：

- 1、电器控制部分采用单片机编程，操作界面简单易懂，采用光电隔离传感器控制技术，设有完善的保护电路，动作灵敏，安全可靠。
- 2、取样精度高，取样量任意可调。
- 3、取样时间：1--60分钟任意设定。
- 4、可配管径：50--1000MM。

四、故障排除

故障现象	排除方法
触摸屏不显示	请检查是否供电出现问题，控制柜内分断器是否打开，保险丝有。
气缸不动作	首先检查控制柜内单相固态继电器是否损坏，电磁阀是否损坏。
气缸动作不停报警	检查传感器是否损坏。

五、电器部分操作说明

1， 设置时间，按下设置键，秒个位闪烁，这时可按下选时键选择需要的时间。当秒个位选定以后，按下设置键，秒十位（左移一位）开始闪烁，这是可按下选时键，选择所需时间。分个位，分十位，以此类推。当时间设置好以后，按下存储键，保存设定时间。这

时冲洗显示个位开始闪烁，按下选时键可调整闪烁位数据，按下设置键左移一位闪烁，如上操作，调整好后按下存储键保存数据。

2， 累计键，按下累计键，数码管显示采样累计次数。按下累计键的同时按下选时键，可对累计次数清零。

3， 运行键，开机或修改完数据后，按下运行键机器开始运行（开机后无操作，15秒后机器自动进入运行状态）。

4， 机器运行后，开始倒计时，时间为零时，气阀得电，取样管上行。当接收到反馈信号后，气阀断电，取样管下行。控制器自动读取设定时间继续倒计时工作

六、注意事项

- 1、当出现报警时，一定要排除故障后再开机。
- 2、注意油杯中的油量位置，以免造成铜套严重磨损。
- 3、更换固态继电器时必须关掉电源断路器。

泰安市隆耀机械设备有限公司不但生产电动的矿浆取样机，而且还生产气动的矿浆取样机。我公司可以根据您的要求来给您定做全自动矿浆取样机。

联系人：刘经理 电话：17553828456（微信同号）

QQ:1945553162 邮箱：1945553162@qq.com