

智能安防科技公司 智能门禁 河源门禁

产品名称	智能安防科技公司 智能门禁 河源门禁
公司名称	东莞市荆棘鸟商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市体育路福民大厦408
联系电话	15920663926

产品详情

门禁安装多少钱？怎么安装？

门禁系统的价格多少？一般 500元可以请到一个好安装师傅一套

步骤:1、根据不同的门选择好合适的电锁，然后选择怎样走线安全，最后就是把锁装好，这个就不多说了，不同的锁有不同的装法，智能门禁，但有一个共同的前提，都必须装结实;

2、安装门禁机或者读卡器，这个要根据客户的要求，一般安装高度在1.4米左右，同时，门禁机或读卡器的线不能露在门外，门内走线的时候，如果情况特殊，可以用线槽或线管;

3、出门开关的选择，目前一般市场上用的有3种，不锈钢材质的、塑料材质的，这两种是按钮式的，还有另一种是感应式的，每种都有标准的86底盒配套开关，可以提前在墙上挖好坑预埋底盒;另外有些特殊场合要求装消防开关的，那个开关应该窜连在电锁的线上，即按动消防开关电锁直接断电，门可以直接拉开，但有个前提，小区门禁系统，此种电锁必须用断电开型的电锁

;4、最后是安装专用门禁电源或者门禁控制器，门禁控制器是控制电锁并接收

门禁

人脸识别门禁系统安装清单

本套门禁系统由人脸识别仪、电控锁、门禁控制器、备用电源（ups）、人脸识别管理软件（门禁管理软件）和网络共同组成整套门禁系统。

人脸识别仪：存储人脸模板和刷脸记录，负责和计算机通讯和其他数据存储器协调，配合管理软件的智能处理中心，是门禁系统的核心部分。

识别仪到交换机之间建议使用超五类屏蔽网线。

电控锁：电动执行机构。与识别仪之间连线建议使用RVV2*1.0线材

开门按钮：出门按钮开门。

与识别仪之间连线建议使用RVV2*0.3线材 门禁

电源：提供系统运作电源和电锁的执行结构的电源供应。可以采取就近取电原则

管理软件：通过电脑对所有单元设备进行中央管理和监控，可以对所有的人脸模板通过网络来进行管理

网络：使用小区内部局域网络来管理和控制管理系统

东莞深圳广州门禁系统怎么安装？

门禁系统安装一：

设备安装

1、前端设备

A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内，切勿靠近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等)，公司门禁，并需配合控制箱的接地方式。

B、出门处安装出门按钮。 门禁

C、电磁锁安装在门和门框的上沿。

D、为保证安全性和美观性，控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。 门禁

现场安装控制器的优点在于节约线材的使用，控制器安装于弱电井内便于系统日后的维护和系统的安全，也可将控制器箱安装在读卡器上方，靠近电磁锁处。 门禁

具体情况可根据客户选择安装方式。

2、中控室设备

A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。

B、报装置放置在报效果较好的位置。

C、由于门禁系统的特殊性，河源门禁，要求对该系统供电良好，建议采用UPS电源，对门禁系统集中供电。

门禁系统安装二: 设备调试 1、系统安装完成后，先把一路门禁读卡器信号接线。

门禁安装需要找专业的安装团队，门禁安装热线13422212401

智能安防科技公司(图)-智能门禁-河源门禁由东莞市荆棘鸟商贸有限公司提供。东莞市荆棘鸟商贸有限公司 (www.35mc.com/pyp/lijinabout-2695.html) 位于东莞市体育路福民大厦408。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前智能安防科技公司在门禁考勤器材及系统中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。智能安防科技公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。智能安防科技公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。