

# 换热管无损检测 锐器通机电 换热管无损检测多少钱

产品名称	换热管无损检测 锐器通机电 换热管无损检测多少钱
公司名称	武汉锐器通机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济技术开发区奥特莱斯二期B13-208
联系电话	15926320864

## 产品详情

220B/280C/320D高压液压胀管机在使用过程中，换热管无损检测多少钱，如出现故障，可按照以下提示检查：

电动机不转，可按下表检查;

检查内容处理方法电源指示灯是否发亮接通电源引入的电源电压是否正常检查电源，确定为380V电压引入 电缆线检查电缆线是否断线电动机  
接线打开电动机接线盒，检查接线情况热继电器是否已经动作使热继电器复位电动机检查电动机是否完好

胀管操作时，换热管无损检测，压力表值正常，胀接无效，不锈钢换热器无损检测，可按下表检查：

检查内容处理方法增压缸活塞是否已在上极限位置重复操作过程（3），使活塞到下极限位置低压压力表检查核对压力表和数显压力仪是否数值一致胀杆如已渗水或内部堵塞，换上新胀杆

安全操作规程：

- 1、操作时，操作人员必须严格遵守工厂生产的各项制度规定，必须穿戴工作服、安全帽和防护镜。
- 2、非专业人员不能随便操作胀管机。

- 3、操作期间，如果胀管机发出异常响声，必须立即停机检查。
- 4、胀杆接头处的快速螺纹接头需经常更换，以防在胀接时胀杆断裂发生事故。
- 5、拧紧胀杆和枪头处的快速螺纹接头时，必须采用标准扳手。
- 6、胀接列管式换热器时，为避孕胀杆轴向断裂沿管孔冲出发生事故，在胀接过程中，只允许单向面操作，换热器另一端要有遮掩，不准站人。
- 7、不许随便调节溢流阀，以免对增压缸造成破坏。
- 8、严禁胀杆在未插入管孔中进行压力设定和胀接操作。
- 9、胀杆孔内必须注满液体后方能安装在操作手柄上。
- 10、严禁不按工艺要求，在胀接过程中提高和改变胀接压力。
- 11、操作过程中设备应可靠地接地。
- 12、严禁在加压胀接操作或卸压不完全时使劲操作手柄

#### 电动胀管机TEC-E1控制器的功能名称及说明

TEC-E1是通过功率值控制胀管机输出扭矩的装置。该胀管机设计原理是胀管机所输出的功率值与负载相关，对于同规格胀管机，相同转速，胀管扭矩与功率成正比。为了保证胀管机可重复输出精准的力矩，控制器时时监测胀管机所耗功率。精准的标定胀管机，确保了相同的输出扭矩。避免因电压波动而出现的胀管力不均匀。

#### 产品特点

德国原装电机，波纹换热器无损检测，经久耐用，输出精度高

实时功率监测，输出扭矩更精准

具有半自动、自动胀管功能

保压时间、退胀时间、循环间隔时间设置

胀管机本体拥有强退按钮，操作方便

胀管计数功能可以与平衡器配合使用，省力，高效

换热管无损检测-锐器通机电-换热管无损检测多少钱由武汉锐器通机电工程有限公司提供。换热管无损检测-锐器通机电-换热管无损检测多少钱是武汉锐器通机电工程有限公司（[www.keen-way.com](http://www.keen-way.com)）今年全

新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司（[www.yybgj.com.cn](http://www.yybgj.com.cn)）还是从事换热管拔管机，换热管液压拔管机，换热管更换用液压拔管机的厂家，欢迎来电咨询。