

汕头洗涤洗衣污水处理设备包安装

产品名称	汕头洗涤洗衣污水处理设备包安装
公司名称	山东润创环保设备有限公司
价格	32600.00/套
规格参数	日处理量:50-300吨每天 处理标准:一级排放/回用 设备优势:出水包合格、过检测
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址）
联系电话	15169542832

产品详情

汕头洗涤洗衣污水处理设备装置正常操作运行：

- 1、先把厌氧池中注满洗涤废水，厌氧池污水满后自流入好氧池。
- 2、启动风机，打开进气阀门进行曝气并调节好气量（气水比12:1）。
- 3、接触氧化池的污水自流进入沉淀池，沉淀池污泥自流至调节池，回流量视曝气池活性污泥含量进行确定，多余污泥提升至污泥池。

汕头洗涤污水处理设备全自动运行：

- 1、曝气风机与污水提升泵联动，风机能自动间歇运行，保证生物膜的活性。
- 2、污泥池里面的污泥由人工定时开启排泥阀排泥，排走后的污泥进行干燥处理。
- 3、控制时序均可任意调节，并备有过流、缺相、过压、欠压等故障情况自动保护报警功能。

汕头洗涤污水处理设备的安装；

基础验收：基础验收应在甲、乙双方及监理方、基础施工方的共同参与下，按照设计基础图及土建单位提供的施工记录进行验收。重点检查基础的标高、坐标中心线、水平度及外形，基础

孔的几何尺寸，偏差是否符合规范规定，并做好相应记录。验收合格后，土建单位应向安装单位、甲方代表办理中交手续，并且提供一份完整的基础竣工资料。

设备开箱检查验收：设备开箱时，应在甲、乙双方、设备供货商及监理方的共同参与下进行，对设备的名称、规格、数量及完好情况进行检查，也要对设备的外观进行检查，检查各突出部位、压力表、控制器、油管路等，有否破损、漏油、锈蚀、破裂、外包装是否破损，规格型号是否符合定货要求。检查清点零部件，是否有破损和缺件、随机文件、合格证及产品说明书是否齐全，核实后做好记录，请相关单位人员签字。开箱后备品备件交甲方保管，现场待安装零部件也要妥善保管，防止丢失。开箱清点的现场，一般选在安装地点进行。对装箱的设备在开箱后不能立即安装完的，应复箱封闭好，对露天放置的箱件必须加设防雨罩。

设备基础：重要设备的垫铁、大小、规格、型式及放置地点均符合图纸及说明书要求，如无要求则由施工技术人员会同甲方及监理，根据设备重量、吃力筋板的位置、地脚螺丝的位置商定。垫铁与基础接触应平整且严密，不平处凿平并磨合，垫铁与垫铁之间也需磨合铲平，不能有间隙，斜垫铁的角度要一致，一般要小于13度，垫铁的总高度宜30cm左右。设备安装好后，垫铁之间要点焊，间隙可用0.05塞尺检查，放置垫铁以外的区域铲麻，以利灌浆层的强度。垫铁放置按规范采用压浆法施工。

设备安装就位：设备可采用叉车、汽车，吊车运输到吊装施工现场，吊装时可采用吊车、人字桅杆、独立抱杆和链式起重机吊装就位。对安装难度较大的及较精密设备要编制吊装方案，经有关技术批准后实施。设备吊装就位后，以设备的纵横中心线对准基础放线的纵横中心线，其中心线偏差应符合规范规定。

设备的粗平灌浆：设备的地脚螺栓长度应符合设备说明书要求，地脚螺丝的丝扣要高出螺帽1.5--5个螺距，地脚螺丝根部不能碰地脚螺孔的底，要有50毫米左右。设备的粗平用水平仪，水平仪的放置地点应选择设备的主要工作面上，如主轴颈、机壳的水平剖分面等、加工精度较高的表面上，粗平的精度应尽量接近精平精度，粗平完成后，地脚螺孔内灌浆捣实。灌浆的混凝土应比基础标号高一级。

设备精平：待地脚螺栓孔灌浆水泥达到强度后，依规范或说明书要求，以满足精度等级要求的并经检定合格的计量器具进行精平，精平达到标准后，请甲方或监理共同检查，认证后填写设备安装记录。垫铁点焊固定后，进行基础的二次灌浆，灌浆混凝土应比基础标号高一级。

汕头洗涤污水处理设备达到现场后，我公司即刻安排安装工程师抵达现场进行设备的安装调试工作！