

单机脉冲除尘器 脉冲除尘器 碧州环保量大从优

产品名称	单机脉冲除尘器 脉冲除尘器 碧州环保量大从优
公司名称	河北碧州环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市四营乡泊富路北侧
联系电话	18713792910

产品详情

布袋除尘器的清灰周期怎么设定

布袋除尘器两次清灰间隔称清灰周期，一般盼望清灰周期尽可能的长一些，使单机除尘器能在经济的阻力条件下运转。因此，必须对粉尘性质、含尘浓度等进行慎重地钻研，并根据不同的清灰法子来抉择清灰周期和时间间隔，脉冲除尘器，并在布袋除尘器试运转中进行调剂达到较佳的清灰参数，清灰时间过长，单机脉冲除尘器，将使附着粉尘层被清落掉，成为除尘滤袋透露和破损的原因。如果清灰光阴过短，除尘滤袋上的粉尘尚未清落掉，就恢复过滤作业，矿山脉冲除尘器，将使阻力很快地恢复并逐渐高起来，最终影响其应用效果要注意袋室结露情况是否存在，排灰系统是否畅通。防止堵塞和腐化产生，积灰严重时会影响主机的生产。这项工作是左右捕尘性能和运转状态的首要因素

1、脉冲布袋除尘器的清灰周期和频率直接影响除尘器布袋的使用寿命。

2、在调节清灰周期时要综合考虑，比如常见的石灰粉，在粉尘浓度较大的情况下。脉冲阀的间隔要适当快些，一般在30s左右，周间隔在5min左右。吸附性较大的粉尘间隔时间略短。脉冲阀间隔时间的调整要根据现场的具体情况和粉尘的特性来决定。

3、再者就是通过仪器来测定布袋除尘器的阻力，当除尘器的阻力达到仪器设定值后，脉冲阀自动清灰。此方法大用于过滤面积比较大的除尘器，或有特殊要求的除尘器。使用方便操作简单，但由于造价较高小型的布袋除尘器不易使用。

河北碧州环保设备制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

脉冲布袋除尘器的维护、保养

- 1、根据除尘器[4]的尘量确定定期排灰维护保养时间。
- 2、根据空气气包的积水情况确定定期排放积水。
- 3、经常检查除尘器脉冲清灰系统是否正常工作，如不正常，则着重检查脉冲阀膜片损失，电磁脉冲阀有否失灵，并及时更换。滤袋应及时清洗，定时更换。
- 4、根据设备阻力变化波动定期检查设备运行是否正常。
- 5、根据易损件清单经常检查易损件使用情况。
- 6、定期对设备的润滑部件补充油脂，减速机六个月换一次润滑油，轴承润滑点每周补充一次。
- 7、注重检查电控箱的密封程度是否完好，防止进水进尘，经常清理电控箱内积尘。

河北碧州环保设备制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

脉冲除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，脉冲除尘器的效率和阻力都相应的增加，脉冲除尘器价格，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，脉冲除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，脉冲除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。

脉冲除尘器的正确使用可以延长设备的使用寿命，节省资源。下边介绍脉冲除尘器操作注意事项：

- 1、每班启动脉冲除尘器以前要检查离心风机卸料器的油位，风机轴承箱的油位，检查地脚和紧固螺栓有无松动。检查管路风阀是否在设定的开关位置。检查脉冲控制仪的旋钮位置是否合适。
- 2、电动阀门指针在 900 为开启，指针在 00 为关闭。
- 3、手动阀门顺时针转动为关，逆时针转动为开。
- 4、启动粉碎机前先启动除尘器。
- 5、再启动粉碎机。
- 6、脉冲控制仪左侧旋钮控制吹风电磁阀的开启度，左旋为小，右旋为大。右侧旋钮控制脉冲反吹时间，左旋为短，右旋为长，一般调节为一分钟左右(看表调时间)，平时两个旋钮的位置均设在右旋 450 左右即可。
- 7、脉冲除尘器的使用保养及清理由粉碎机司机负责。并做好脉冲除尘器的运行记录。
- 8、打开脉冲控制仪除尘器开始工作。

9、在脉冲除尘器工作中，每班临停车前启动卸料器 5~10 分钟排完灰。
靠近皮带的排灰管口需接上一段软布筒，让灰尘缓慢流在皮带上，防止二次扬尘。

河北碧州环保设备制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

单机脉冲除尘器-脉冲除尘器-碧州环保量大从优(查看)由河北碧州环保设备制造有限公司提供。单机脉冲除尘器-脉冲除尘器-碧州环保量大从优(查看)是河北碧州环保设备制造有限公司 (www.hbbizhou.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢经理

。