

铁路轨道机动载人运料钢轨车西安信达通铁路器材有限公司

产品名称	铁路轨道机动载人运料钢轨车西安信达通铁路器材有限公司
公司名称	西安市西户机械有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市鄠邑区东城路
联系电话	029-62362202 13319298384

产品详情

西安信达通铁路器材有限公司供应铁路轨道机动载人运料钢轨车是专门为轨道专用，适合铁路工务、电务、电力部门输运线路用料、运输设备，可以在载设备、现场用料也可以载人。使用组合组装、车体平台采用大平板设计，采用优质钢材及铝合金焊接而成、面积大、载货多。轨道机动运料车可以分体拆卸，动力采用大容量蓄电池，可以分体组装拆卸，具有轻巧、灵活的特点。车体尺寸：1650*800*215，蓄电池充电时间6-8h；续航时间：2.5h；最高时速：20Km/h；

重型全钢结构整车质量95Kg，其中左半车重34kg，右半车重26kg。配铅电瓶箱座34kg；载重：600kg。轻型全铝台金结构整车质量56kg，其中左半车重56kg，右半车重18kg。配锂电电瓶箱座12kg，载重：600kg。组装说明、先将左半车体及右半车体横立竖起，并对准中间各销孔，用T型长肖垂直穿入各肖孔，并在T型长肖尖端插入开口肖。再把车体平行放首于铁路钢轨道路上。2、将电瓶箱座下面4个定位肖全部放入右半车体上而的四个孔内固定。刹车手柄必须在车体航空插头插入右半车体前面的航空插座内锁紧，小能松动。6、将轨道电瓶车4根围杆插入车体周边竖孔内，前后走左各有一根围杆，以备安全。7，向在搬动钥匙门，位表盘显示电量，再扭劫行驶T把，轨道电瓶车开始行驶。使用指南：1．充电时先插入电瓶座端，再插入220V座端，电瓶充电时间需6h以上，不要超过12h，充电器绿色指示灯亮时，表示电瓶已充满。锂电充电器和铅酸充电器要严格区开不能混用。2，形势手把有前进开关及后退开关，前进速度最高20Kg/h,后退速度在8。充电时先插入电瓶座端，再插入220V座端，电瓶充电时间需6h以上，不要超过12h，充电器绿色指示灯亮时，表示电瓶已充满。锂电充电器和铅酸充电器要严格区开不能混用。2，形势手把有前进开关及后退开关，前进速度最高20Kg/h。3，停车时应松开行驶转把，电机停止转动，在换换拉动电瓶箱上的刹车手柄加以制动，直至停止行驶，停车时拉紧刹车手柄。4，四个尼龙绝缘轮挡，在出厂时应是22nn以上，磨损到小于15mm时不能使用，应及时更换。