

卸猪台 卸猪机 液压卸猪台 自动卸猪台 卸猪台厂家

产品名称	卸猪台 卸猪机 液压卸猪台 自动卸猪台 卸猪台厂家
公司名称	济南宏宇升降机械有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	宏宇:升高3m XZT:载重2吨 山东济南:功率4kw
公司地址	安庆山东省济南市济阳县经二路南首
联系电话	-13854189641 13854189641

产品详情

“[卸猪台](#) 卸猪机 液压卸猪台 自动卸猪台 卸猪台厂家”参数说明加工定制：是销售方式：出售产品类型：全新是否有现货：是吊索类型：其它动力来源：液压类型：升降机品牌：其它品牌经营类型：自有品牌操作形式：电动跨度：6米有效起升高度：5米额定起重量：5吨适用范围：各大养殖场屠宰场大车运行速度：4-6米型号：xzt规格：固定式商标：宏宇包装：简易产量：100“卸猪台 卸猪机 液压卸猪台 自动卸猪台 卸猪台厂家”详细介绍

卸猪台 卸猪机 液压卸猪台 自动卸猪台 卸猪台厂家基本介绍

卸猪台

大型养猪场、养鸭厂和屠宰场等各种大型养殖场专用的液压装猪设备适用场合：该系列产品主要用于大型养猪场、养鸭厂和屠宰场等各种大型养殖场

卸猪台 卸猪机 液压卸猪台 自动卸猪台 卸猪台厂家性能特点

卸猪机结构特点

产品设有防止液压管路破裂的安全防爆装置；

产品设有漏电保护装置和缺相保护装置；

产品举升机构采用高强度锰钢矩形管制作；

产品设有防止升降台超载的安全装置；

产品设有停电情况下的应急下降装置

卸猪台 卸猪机 液压卸猪台 自动卸猪台 卸猪台厂家技术参数

卸猪台 卸猪机 液压卸猪台 自动卸猪台 卸猪台厂家使用说明

卸猪台 安全操作规程

一、卸猪台的使用，必须由部门指定人员操作，严守工作岗位；非指定人员一律不准擅自自动用。

二、启用卸猪台前，先要检查各护栏门是否关闭，急停开关是否复位，（急停开关复位，顺时针旋动）并对急停开关进行检测，完毕后可启动操作。

四、卸猪台载重量不得超载。 六、卸猪台在使用过程中发现异常情况时，操作人员应立即停止平台运行，并报告设备部派人检修；故障未排除，禁止使用并挂牌警示。升降机生产厂家 七、卸猪台使用完毕后，操作人员将平台停在底层，关闭钥匙电源开关，关闭总电源。

卸猪台 卸猪机 液压卸猪台 自动卸猪台 卸猪台厂家采购须知

我公司生产的猪场专用装猪卸猪台可用三层装猪台，可移动或固定在某个地方。适合大、中型养猪场和中转站装猪、卸猪时使用。只要轻按电钮，便可轻松的将您的猪送到卡车的一、二、三层，而且省时省力，使猪上、下卡车再也不为难了。卸猪台该系列升降平台适用于各大养猪场、肉食厂、生猪交易市场、生猪屠宰场等可利用卸猪台连接货车与地面，卸猪台（上猪台）坡度要小于等于20度，让猪缓慢自行上下车，便于转移运输，避免摔伤。

本公司承诺5个工作日发货，质保一年保修终生