

河南供应电瓶轨道平车bdx工业厂区工件运输用地轨平板车销售

产品名称	河南供应电瓶轨道平车bdx工业厂区工件运输用地轨平板车销售
公司名称	百达力欧机械有限公司
价格	35600.00/台
规格参数	产地:新乡 尺寸:可定制 载重:可定制
公司地址	长垣县起重机械工业园纬二路中段
联系电话	15836116676

产品详情

电瓶轨道平车是一种轨道型运输车辆，需要在地面上铺设轨道，具有结构简单、使用方便、承载能力大等众多特点，是厂房与厂房之间短距离定点频繁运载重物的首选运输工具。那么电动平车操作前有哪些注意事项呢？接下来蓄电池无轨车小编给大家介绍一下！

设备使用前：

- 1、电瓶轨道平车操作者在使用前应仔细阅读随车说明书，熟悉设备的原理和操作流程。
- 2、确认轨道两侧各1米范围内和轨道中间没有堆放任何物品。
- 3、检查导电柱与轨道接触情况，未接触请手动恢复。
- 4、检查配电箱线头有无松动或者打火痕迹。检查接线坑内线头与铜排接线是否松动或者打火痕迹，检查随车配电箱内有无异常，无异常后，方可送电。
- 5、插入控制器后，确定模式在点动模式下，点动确认报警器、警报灯正常工作。然后，逐步试验各按钮是否有效，确定无任何问题后可以动车使用。
- 6、根据运输距离长短和实际情况，切换电动车控制模式。点动模式：按下行走方向按钮就能启动行走，松开按钮就能断电停车。长动模式：按下行走方向按钮后，车辆能启动行走，即使松开按钮后也能行进，需要停车的时候需要按下停止按钮。不管何种模式下，出现紧急情况下，请立即按下急停按钮，此按钮一旦动作，车辆立即停止。