

# 液压缸厂家 博新机械 液压缸

产品名称	液压缸厂家 博新机械 液压缸
公司名称	缙云县博新机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江缙云县壶镇工业区青川路300号
联系电话	15215776999

## 产品详情

【液压缸】【液压阀】

缙云县博新机械有限公司为您介绍液压缸：

### 1. 液压缸的日常检查内容

液压缸的泄漏情况。

液压缸的动作状态是否正常。

液压缸运行时的声音和温度有无异常。

活塞杆有无伤痕和污染物的粘着情况。

液压缸安装部位的状态，有无松动、裂痕、咬合、变形等现象。

质量可靠，有口皆碑！欢迎新老客户致电 缙云县博新机械有限公司！

缙云县博新机械有限公司为您介绍液压缸的相关资讯：

缸筒作为液压缸、矿用单体支柱、液压支架、炮管等产品的主要部件，液压缸厂家，其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。缸筒加工要求高，其内表面粗糙度要求为Ra0.4 ~ 0.8 $\mu$ m，对同轴度、耐磨性要求严格。缸筒的基本特征是深孔加工，其加工一直困扰加工人员。

采用滚压加工，由于表面层留有表面残余压应力，有助于表面微小裂纹的封闭，阻碍侵蚀作用的扩展。

从而提高表面抗腐蚀能力，并能延缓疲劳裂纹的产生或扩大，因而提高缸筒疲劳强度。通过滚压成型，滚压表面形成一层冷作硬化层，减少了磨削副接触表面的弹性和塑性变形。滚压后，表面粗糙度值的减小，可提高配合性质。

质量可靠，有口皆碑！欢迎新老客户致电 缙云县博新机械有限公司！

【液压缸】【带锯床配件】缙云县博新机械有限公司为您介绍液压缸：

#### 液压缸安装的注意事项

在将液压缸安装到系统之前，应将液压缸标牌上的参数与订货时的参数进行比较。

液压缸的基座必须有足够的刚度，否则加压时缸筒成弓形向上翘，液压缸，使活塞杆弯曲。

缸的轴向两端不能固定死。由于缸内受液压力和热膨胀等因素的作用，有轴向伸缩。若缸两端固定死，将导致缸各部分变形。拆装液压缸时，严禁用锤敲打缸筒和活塞表面，如缸孔和活塞表面有损伤，不允许用砂纸打磨，要用细油石精心研磨。导向套与活塞杆间隙要符合要求。

液压缸及周围环境应清洁。油箱要保证密封，防止污染。管路和油箱应清理，防止有脱落的氧化铁皮及其他杂物。清洗要用无绒布或专用纸。不能使用麻线和粘结剂做密封材料。液压油按设计要求，注意油温和油压的变化。空载时，拧开排气螺栓进行排气。

拆装液压缸时，严防损伤活塞杆顶端的螺纹、缸口螺纹和活塞杆表面。更应注意，不能硬性将活塞从缸筒中打出。

质量可靠，有口皆碑！欢迎新老客户的来电！

液压缸厂家-博新机械-液压缸由缙云县博新机械有限公司提供。缙云县博新机械有限公司（[www.jyboxin.com](http://www.jyboxin.com)）为客户提供“液压和气压动力机械及元件制造、销售。”等业务，公司拥有“博新机械”等品牌。专注于液压设备等行业，在浙江 丽水 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李先生。