

# 提升机 盛奥振动机械型号齐全 粮食专用提升机

产品名称	提升机 盛奥振动机械型号齐全 粮食专用提升机
公司名称	新乡市盛奥振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市下河线南街69号
联系电话	13569854727

## 产品详情

当分析确认逆止器正常后，斗式提升机，打开提升机上下人孔门对斗、牵引件进行检查，确定过载的原因。一般情况下，大型提升机提升机过载的原因有以下几种：

张力不足、牵引件跑偏造提升机成斗挂机壳、斗与壳体摩擦；

轴承损坏卡死；传动故障卡死；

来料过多，机尾集料，造成阻力增大，同时因料位过高，导致物料满斗压实，容重增大，等等

过载原因检查确定后，即可根据原因编制施工方案进行处理，

在斗式提升机头部和底部应设有吸风管和通风口，提升机，以保证斗式提升机在卸料和进料过程中不会形成负压和粉尘外溢。一台制作精良的输送设备，它的密封必须可靠。

均匀喂料。禁止突然增大喂料量。喂料量不能超过提升机的输送能力。否则容易造成底部的物料堆积严重时发生“闷车”事故。

斗式提升机应空负荷开车。所以每次停机前应排尽所有料斗内的物料，然后再停车。严格遵守“无载启动，空载停车”的原则。

## 操作注意事项

1) 试运转，安装完成后可进行空车试运转。空运转应注意：不能倒转，不能有磕碰现象。空运转不小于

2小时，粮食专用提升机，不应有过热现象，轴承和减速机温升在规定的范围内，空运转2小时后，一切正常即可进行带负荷运转。

2) 经常检查设备运转时的工况，停机时断电检查输送皮带有无开裂、畚斗有无破损，皮带的接头是否牢固等状况，皮带拉长、跑偏，等情况。

3) 在斗式提升机的机头部装有防逆转装置。在斗式提升机工作中动力突然中断时，反转对于斗式提升机是很危险的。

提升机-盛奥振动机械型号齐全-粮食专用提升机由新乡市盛奥振动机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。新乡市盛奥振动机械有限公司（[www.xxsazdjx.com](http://www.xxsazdjx.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.yljidianji.com](http://www.yljidianji.com)）还是从事高效振动电机，振动电机选型，微型振动电机的厂家，欢迎来电咨询。