

风机盘管价格厂家价格

产品名称	风机盘管价格厂家价格
公司名称	山东普雷蒂空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处沙王庄村75号
联系电话	0534-80183222 18953493222

产品详情

2.21风机盘管怎么组装快捷方便(5)

风机盘管的使用已经非常的普及，那么风机盘管的是如何组装的呢，下面是由山东普雷蒂空调设备有限公司提供的资料。可供参考。

风机盘管的组成：

风机盘管主要构成部件;电器盒、电机、风轮、风机固定板、表冷器、表冷器托盘、凝水盘.

风机盘管的分类;

风机盘管按结构分可分为：卧式、立式、壁挂式、天花吸顶式。

风机盘管按安装方式可分：明装、暗装。

风机盘管按冷却方式可分：单冷、冷暖双用。

(卧式暗装型要配合风管和风口使用。虽然风机盘管种类较多，但其结构、功能、原理大同小异)

风机盘管的组装流程：

一、安装表冷器：

(1)、把表冷器托盘放到线体上，并检查表冷器有没有残缺损坏。

(2)、把表冷器固定在托盘上，要注意期间表冷器没有翅片倒坏、翅片太湿、表面出现白灰状物体等不良现象。

二、安装上盖、风机固定板保温：

(1)、上盖板保温采用的是黑色海绵，保温隔音效果不错，要注意粘贴到位、没有褶皱、漏洞、歪斜等现象。

(2)、最后在风机固定板贴上海绵板。

三、安装电机：

第一检查电机有没有导线破损等影响接触的问题，然后确认合格后，装上电机。

四、安装风机：

检查风机的风轮有没有凹凸等变形现象，检查合格后，把风机和电机安装在一起，期间一定注意风轮不要安装反了。

五、安装风机、电机：

首先要检查风轮轴与电机轴是不是配合到位，然后把风轮与电机固定在一起。最后在蜗壳上贴上“开机时请勿触摸蜗壳风轮”标签。

六、安装凝水盘、上盖板：

首先把表冷器放到凝水盘里面，然后连接固定，最后盖上上盖板。

七、固定风机组件：

首先注意电机线一定放在电机组件下面空隙的地方，以防导线损坏，发生漏电事故。然后用气动枪固定电机组件，上盖板，托盘。

八、接线图与排气阀：

贴上接线图，然后把排气管插到排气阀上，注意出口朝下。

九、安装固定接线排与安检测试：

首先接线端子与固定板安装固定在一起，用螺丝钉连接。然后取电机线，按照“黑—低、蓝—中、红—高、黄—零”的顺序将电机线插接到接线排上，插接要牢固。

十、固定接线排以及安检测试，测试完成后确定合格后，包装封箱。

有风机盘管相关问题或者需求的可直接咨询厂家，获得更多风机盘管行业知识，以及最新咨询。