

# 南昌安祥吊篮预订电话 外墙吊篮出租公司 南昌吊篮出租

产品名称	南昌安祥吊篮预订电话 外墙吊篮出租公司 南昌吊篮出租
公司名称	江西省安祥机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区朱桥东路168号恒茂英伦国际32栋B座1单元701室（第7层）
联系电话	13755673368

## 产品详情

电动吊篮在施工的过程中应该注意什么

说到电动吊篮我们在建筑工地是看到过的，就是一个机器可以将工人吊到高空的位子，方便高层建筑的外墙粉刷和装饰，但是由于电动吊篮是在高空中作业的，所以在施工的时候必须要特别的注意，不然要是一不小心操作不当就会造成安全事故，电动吊篮出租价格，那么在日常使用电动吊篮的时候应该注意下面的问题:

- 1、搬运:一定要水平搬运，水平搬运包括平台。钢丝绳，提升机垂直搬运包括屋面悬挂装置、配重块，分批进场。
- 2、施工现场要预备好380V的电源。
- 3、为了减少往住宅楼搬运吊篮及配件的劳动强度。施工外用电梯给予配合。
- 4、建筑物顶部具备基本平整条件，以加强成品的维护，便于装置或移动。
- 5、是请专业的操作员进行拆卸和组装。

做好这些才能保障电动吊篮在施工过程安全有序的进行，避免出现安全事故，吊篮施工人员更是要提高自我安全意识，对于操作流程和规范要严格的遵守，每一个事故都可能与大意有关。

吊篮操作人员需要满足什么样的要求

- 一、吊篮操作者必须身体健康没有突发性疾病，、等。

二、操作者必须是成人，满足18岁，建议50岁以上的不要在去操作了。

三、吊篮工作前注意穿戴，需要带安全帽、系安全带、穿绝缘鞋。

四、不可以疲劳操作

五、吊篮操作员在上岗前要进行系统的培训，南昌吊篮出租，认真阅读产品说明书及注意事项。

六、高空作业中如有管理者提成危险操作，可以拒绝他的要求，确保自身的安全重要。

七、吊篮上的使用工具要均匀摆放，不得超载。

八、在吊篮出现故障与停电时，操作人员必须经过吊篮负责人认可下方可使用手动滑降装置下降吊篮，禁止自行拆卸电动提升机。

九、作业人员不能在吊篮上往下随意抛建筑杂物。

十、遇到刮风、下雨等恶劣天气时不可以上机使用。

电动吊篮电源控制系统是否正规的检测

总电源控制系统有过载保护装置;

配电盘必须达到规定的绝缘标准;

电器元件必须与使用负荷相匹配，并为质检部门批准的合格产品;

分项接线盒是施工现场移动使用较多的电源接插处，必须有劳动管理部门认可的合格漏电保护器控制线路;

进线电源的电闸箱或配电盘及分项接线盒，外墙吊篮出租公司，要用正规电器厂家的鉴定产品，工程吊篮出租价格，或订做的专用产品，并有明显用电标志和良好的安全防护。电源的控制需经检查验收，符合用电标准和规定的产品，方可投入使用。

南昌安祥吊篮预订电话(图)-外墙吊篮出租公司-南昌吊篮出租由江西省安祥机械设备租赁有限公司提供。江西省安祥机械设备租赁有限公司(www.sztjjc.com)位于江西省南昌市青云谱区朱桥东路168号恒茂英伦国际32栋B座1单元701室(第7层)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安祥吊篮在工程、建筑起重机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安祥吊篮取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安祥吊篮全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。