

非标不锈钢压力储罐专业生产商

产品名称	非标不锈钢压力储罐专业生产商
公司名称	山东中杰特种装备股份有限公司
价格	88888.00/套
规格参数	品牌:中杰特装 材质:不锈钢 产地:山东菏泽
公司地址	山东省菏泽市开发区济南路2218号
联系电话	19353028801 18764506070

产品详情

努力成为中国一流特种设备生产制造商，为中国制造正名！

销售热线：18853027706 刘国东

山东中杰特种装备股份有限公司下辖一个开发中心，一个安装公司，三个生产基地并与国内多所重点院校和研究机构建立了紧密的合作关系，新产品研发层出不穷，深受广大客户的青睐。35吨(24.5MW)以下工业及民用燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉、导热油锅炉、余热锅炉、制冷辅机、一、二、三类压力容器(液化气储罐、液氨储罐、氯甲烷储罐、丙烷储罐、地埋罐、塔器)、低温容器(液氧储罐、液氮储罐、液氩罐)、换热机组、地源热泵机组等，多年来，公司积极实施以技术创新、市场创新和管理创新为主题的创新战略，加快企业改革改制步伐，逐步建立健全了适应社会主义市场经济体制的现在企业制度。

安全阀是本产品的重要安全装置。正常情况下，安全阀应密封关闭，在升温、火灾、操作失误等情况下，罐内压力出现异常时，当压力达到安全阀整定压力时，安全阀自动开启，开始排放泄压，当压力降至安全阀回座压力时，安全阀自动关闭，恢复正常密封状态，从而保证产品的安全使用和经济性。

安全阀的排出口应装设导管，将排放介质引至安全地点并进行妥善处理，不得直接排入大气，保证产品的安全及环保。

2)、压力表

压力表是供设备操作人员观测掌握罐内压力变化的安全装置。在压力表刻度盘上刻度为1.77MPa处以上应涂以红色警戒标志。压力表可设置截止阀，用于压力表的定期检验或更换，但在设备正常使用工况下，截止阀应全开并铅封，以保证罐内压力监测的准确性。

本产品压力表推荐型号：Y—150(0 ~ 4.0MPa)，精度等级1.6级。

3)、温度计

温度计是供设备操作人员观测掌握罐内温度变化的安全装置。在温度计刻度盘上刻度48 ~ 50 区间涂以红色警戒标志。

本产品温度计推荐型号：WSS401 -40 ~ 60 。

4)、液位计

液位计是供设备操作人员观测掌握罐内液位高度变化的装置。液位计最大充装高度及以上应涂以红色警戒标志。

本产品液位计推荐采用导杆浮球式液位计。

5、使用和维护

本产品的使用单位，必须按照《中华人民共和国特种设备安全法》、国家质量监督检验检疫总局《固定式压力容器安全技术监察规程》和其它有关法规的要求，认真执行安全技术管理工作，严禁违反规定使用，防止超装、超温、超压使用，确保产品的安全、合理使用。

1)、使用单位技术负责人必须对压力容器安全技术管理负责，应指定具备压力容器相关专业知识的负责设备的安全技术管理工作。

2)、使用单位应制定设备工艺操作规程和岗位操作规程、岗位责任，明确压力容器安全操作的要求。

3)、设备操作人员应经过安全教育和技术培训考核，持安全操作证上岗。使用单位应对设备操作人员进行定期专业培训和安全教育，培训考核由设备使用当地安全监察机构确定。

4)、设备新启用或检修后重新启用时，应以设计压力进行气密性试验，检验设备及管路系统密封性，并

进行氮气置换，经取样分析含氧量不大于3%时方可充装液化石油气。

5)、设备开、停车期间应缓慢升、降压力和温度，控制压力、温度波动；设备使用过程中，罐内最低压力不得小于0.05MPa，以避免空气进入罐内。

6)、设备本体及安全附件等应按要求进行定期检验，对检验中发现的安全隐患要及时消除；各安全附件应确保在其检验有效期内并安全可靠运行（相关检修、更换用截止阀保持全开并铅封）。

7)、使用单位应制定严格的事故应急预案并进行演练，应急预案应涵盖设备异常情况（压力、温度、液位达到预警值、安全附件失效等）、少量泄漏、大量泄漏及爆炸火灾等情况。网址：www.sdhzglc.com

8)、本产品装量系数按图纸要求，严禁超量充装；禁止人员带压、带介质进行维修等操作。