

大功率发电机租赁 合肥友石 马鞍山发电机租赁

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 大功率发电机租赁 合肥友石 马鞍山发电机租赁 |
| 公司名称 | 合肥友石机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区碧桂园9幢304室 |
| 联系电话 | 13155174101 |

产品详情

移动拖车式柴油发电机组：

活动灵活，具有180度或是360度转盘，转向灵活，具有驻车系统，一般移动柴油发电机组和防雨棚相结合，可以在户外施工具有防雨、移动、防人的作用。一般适用于野外阶段性施工，野外没有电的情况，可以灵活移动。全自动式柴油发电机组：全自动也分半自动和全自动两种，半自动可实现一键启动，需要人工停止合闸，具有四保护作用，1.水高温时，当发电机组水箱温度达到98度以上时，发电机的控制模块就发现水高温预警然后停机保护。

发电机组的自动停机顺序

发电机出租施工过程中发电机组的自动停机顺序一般被设置为：

发电机组正常运行中，若市电恢复正常，则进入“市电电压正常延1时”，确认市电正常后，市电状态指示灯亮起，“停机延1时”开始；或者当远程开机输入失效时，开始“停机延”。

停机延1时结束后，开始“高速散热延1时”，且发电合闸继电器断开，发电机租赁哪家好，经过“开关转换延1时”后，市电合闸继电器输出，市电带载，大功率发电机租赁，发电供电指示灯熄灭，市电供电指示灯点亮。

进入“停机怠速延1时”(如果被配置)时，怠速继电器加电输出。

进入“得电停机延1时”，马鞍山发电机租赁，得电停机继电器加电输出，燃油继电器输出断开，自动判断是否停稳。

进入“发电机组停稳时间”，自动判断是否停稳。

若当机组停稳后，进入“发电机组过停稳时间”；否则控制器进入停机失败同时发出停机失败警告(在停机失败报警后，若机组停稳，则进入“发电机组过停稳时间”同时自动消除停机失败警告)。

过停稳时间结束后，进入发电机组待机状态。

柴油发电机安全注意事项

发电机租赁过程中，易燃、易爆物的注意事项（如柴油、汽油和清洗剂等）在维修时，车辆及其部件可能流出某些易燃、易爆物，有引起火灾和爆炸的风险。因此，为了避免火灾、爆炸等严重事故的发生。请注意和遵守以下事项：在拆卸充满易燃物的管路和部件之前，必须先通过适当且可靠的措施卸除其压力。当有易燃、易爆物流出时，必须用适当的器皿接纳并存放。然后再按照相应的规范和要求来处理这些物质。浸透的抹布和粘结剂必须立即从工作场所清除，并暂存在适当的容器中，然后再按照相应的规范和要求来处理这些物质。在任何维修作业开始之前，必须采取适当的措施来保证不会有火星产生。例如，断开蓄电池负极，大型发电机租赁，使用绝缘的工具等。不得在有易燃、易爆品的场所从事焊接、切割、打磨等所有会产生高温的作业。如果车间附近可能会有火源产生，则必须采取可靠、适当的措施加以隔离。须采取有效、适当的通风措施来避免火灾和爆炸的发生。另外，某些情况下还必须采取防静电、防电化学腐蚀的措施。从开始检修到结束的全部过程中，必须采取充分、有效的防火措施。

大功率发电机租赁-合肥友石(在线咨询)-马鞍山发电机租赁由合肥友石机电设备有限公司提供。合肥友石机电设备有限公司（www.ahysjd.com）是从事“发电机租赁,发电机出租,发电机回收”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏经理。