

液压破碎钳-挖掘机夹子

产品名称	液压破碎钳-挖掘机夹子
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:HC200 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

液压粉碎机是指能够使用外部力量是材料变形,分裂成更小的粒子,磨床机器。(液压粉碎机,液压破碎机, 液压打桩机) 已经广泛应用于各行各业。破碎机虽然起步较晚,开发品种相对较少,但已经显示独特的优势和广阔的应用前景。由于轧机的工作原理不同,轧机的发展也呈现出多元化的发展,类型的增加必然会导致各种问题的出现。

下面我将市场上更常见的原理和如何解决问题的几种破碎机和日常维护简单的介绍：

首先检查电源插座、插头、电源线有无起氧脱落、断裂之处，若无则可插上电源试机，当电机通电不转动，用手轻拨动轮片又可转动时，即可断定是该机的两个启动电容中有一个容量失效所致。这种情况下一般只有换新品。

另外一种情况是通电不转动，施加外力能转动但电机内发出一种微弱的电流响声，是启动电容轻微漏电所致。若电流响声过大，电机根本不能启动，断定是启动电容短路所致（电机线圈短路则需专业修理）。在无专业仪器的情况下，可先取下电容（4UF / 400V），将两引线分别插入市电的零和火线插孔中给电容充电，然后取下将两引线短路放电。若此时能发出放电火花且有很响的"啪"声，说明该电容可以使用；若火花和响声微弱，说明电容的容量已经下降，需换新或再加一个小电容即可。若电容已经损坏短路就不能用此法，而且必须用同规格新品替换即可修复。

再有一类是小型高速粉碎机，这种粉碎机一般的质量很好不容易损坏，而日常的维修就显得比较重要，下面就是这类粉碎机的维护重点。

- 1、检查轴承的润滑情况是否良好，检查所有紧固件是否紧固。
- 2、检查传动皮带是否安装正确和情况良好，若发现皮带破损应及时更换，当皮带或槽轮上有油污时，应用干净抹布及时擦净。检查防护装置是否良好，若发现防护装置有不安全现象，应及时排除。
- 3、检查破损腔内有无物料或其他杂物，若有时应清除干净。

4、检查液压起顶机顶头或起顶丝杆是否退回，调整垫片是否安装正确和压紧。