

华为UPS5000-A-60KTTL 60KVAUPS电源塔式

产品名称	华为UPS5000-A-60KTTL 60KVAUPS电源塔式
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入:380V 输出:380V 特点:零转换
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

华为UPS5000-A-60KTTL 60KVAUPS电源塔式

UPS5000-A面对UPS供电系统发展新趋势，华为隆重推出了UPS5000-A系列UPS，容量范围覆盖30-800kVA，其中30-

120kVA兼容机架塔式安装，可置于19英寸标准机架中。UPS5000-A采用在线式双变换设计，基于DSP全数字化控

制，系统效率最高可达96%，输出功率因数最高可达1。华为UPS5000-A聚焦可靠、高效、易用、智能解决方案，

为中大型数据中心、服务器机房、安全系统及自动化生产设备等关键负载提供绿色心脏。

在国内拥有必定制造商位置的条件下，跨国公司也纷繁在国内落脚了，在低成本少缴税的情况下，的确是一个不错的挑选。科技部对电源产品也很看好，投入了很多的资金去支撑华为ups电源行业的工作，电通在电信，交通，计算机等需求量很大。

1.因为华为ups电源是由直流启动的，当没有接电池组、电池电量低或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况，华为ups电源长延型必须在安装之初就设置电池参数，如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。华为UPS5000-A-60KTTL 60KVAUPS电源塔式

2.华为ups电源逆变状态与在线状态转换。

华为ups电源UPS5000-A-60KTTL以下在出厂时带输入线缆，华为ups电源UPS5000-A-60KTTL以上有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤找出UPS输入线缆的接线端子，它隐藏于盖板内，盖板由一螺丝固定，需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线。华为UPS5000-A-60KTTL 60KVAUPS电源塔式

由于新的电池在存放的中会有自放电的现象，华为ups电源常见故障以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好，按华为ups电源前面板的ON按钮，虽然UPS面板显示灯不会亮，但这时华为ups电源会给电池进行浮充电。