

安徽减速机 昌胜减速机物美价廉 XL摆线针轮减速机价格

产品名称	安徽减速机 昌胜减速机物美价廉 XL摆线针轮减速机价格
公司名称	沧州昌胜减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴桥县杨寺乡 辛集街188号
联系电话	18733743256

产品详情

XL摆线针轮减速机出现过热的现象是怎么回事：

- 1.XL摆线针轮减速机出现这种情况可能是因为润滑油不足或过多，按产品使用操作说明书规定用油品和用油星透气帽没有旋开
- 2.还有一个原因是XL摆线针轮减速机过电流保护或负载超负荷，检查减速电机过载原因，调整符合或更换较大功率减速电机
- 3.开机前应确认打开透气帽排气散热安装方位
- 4.不同的安装方式润滑油的有星有不同，确认后在加注规定的油星确保润滑效果和散热效果

怎么安装xl摆线针轮减速机：

1.xl摆线针轮减速机应该牢固地安装在稳定水平的基础或底座上，排油槽的油应能够排除，XL3立式减速机，且冷却空气循环流畅，如果xl摆线针轮减速机基础不可靠，XL4立式减速机，运转时会引起振动及噪声，并促使轴承及齿轮受损，所以，我们要把xl摆线针轮减速机的基础安装好，XL摆线针轮减速机价格，这样不仅仅可以减少磨损，还可以减少噪音。

2.xl摆线针轮减速机安装好后，要保证工作人员能方便地靠近油标，通气塞、排油塞。

XL摆线针轮减速机怎么解决噪音：

XL摆线针轮减速机是固定在什么上面，一般功率较大的应该固定在混凝土上，安徽减速机，或混凝土上嵌入钢板等，混凝土有良好的吸震作用，功率小的可以安装在钢结构支架上，同时应该注意其刚度，防止XL摆线针轮减速机与钢结构的震动频率相同而引起共振产生的噪音（解决办法，减速机与钢结构之间安装个弹性垫片以避开共振频率），或钢结构刚度不够而引起的震动噪音（解决办法，增加钢结构刚度）。

安徽减速机-昌胜减速机物美价廉-XL摆线针轮减速机价格由沧州昌胜减速机有限公司提供。沧州昌胜减速机有限公司（www.czcsjsj.com）是从事“减速机,摆线减速机,蜗轮蜗杆减速机,丝杆升降机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：节总。