

# 盛奥振动机械质优价廉 泸州粉料提升机厂家

产品名称	盛奥振动机械质优价廉 泸州粉料提升机厂家
公司名称	新乡市盛奥振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市下河线南街69号
联系电话	13569854727

## 产品详情

斗式提升机投入正式运行以前，必须对机头、机尾、机身主要部件进行细致检查，确保所有部件符合要求，所有挡、护板均已到位且安全可靠；并检查所有启动、控制及通信设备，确保其技术状态正常、良好。

维护工作人员应做好定期巡回检查和定期检修保养两项工作。维护的目的是及时处理设备运行中经常出现的异常状态，保证设备的正常运行。它包括更换一些易损件，调整紧固和润滑注油等，使斗式提升机始终保持在完好的状态下运行。它实际上是一种预防设备发生事故、提高运行效率和延长设备的服务寿命的一种重要措施。通过定期巡回检查和定期检修保养将故障处理在发生之前。

### 大型提升机过载跳停的重启方法

#### 传动故障引起的跳停处理

传动故障引起的过载跳停多发生在轴承，多数因轴承散架卡死所致，此时需要对减速机进行解体，在减速机解体之前，必须采取防倒转措施。现在的提升机逆止器多装在减速机的高速端（若装在提升机链轮轴上则没有问题），所以在解体减速机前必须防止提升机倒转，方法可用倒链吊起带料侧牵引件，并根据现场情况采取辅助措施，以防倒链故障发生危险，确保安全，减速机检修处理后，可慢慢松开倒链，对逆止器进行检验，若无问题，粉料提升机厂家，清理现场后即可试机生产。若是耦合器故障，对其修理即可。

在斗式提升机头部和底部应设有吸风管和通风口，以保证斗式提升机在卸料和进料过程中不会形成负压和粉尘外溢。一台制作精良的输送设备，它的密封必须可靠。

均匀喂料。禁止突然增大喂料量。喂料量不能超过提升机的输送能力。否则容易造成底部的物料堆积严重时发生“闷车”事故。

斗式提升机应空负荷开车。所以每次停机前应排尽所有料斗内的物料，然后再停车。严格遵守“无载启动，空载停车”的原则。

盛奥振动机械质优价廉-泸州粉料提升机厂家由新乡市盛奥振动机械有限公司提供。新乡市盛奥振动机械有限公司（[www.xxsazdjx.com](http://www.xxsazdjx.com)）位于新乡市下河线南街69号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盛奥振动机械在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。盛奥振动机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盛奥振动机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.yzodianji.com](http://www.yzodianji.com)）还是从事yzo振动电机，yzo振动电机厂家，yzo振动电机价格的厂家，欢迎来电咨询。