

岩石太硬钩打不动柱塞石试胀石机劈裂机陕西宝鸡技术原理

产品名称	岩石太硬钩打不动柱塞石试胀石机劈裂机陕西宝鸡技术原理
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

岩石劈裂机有着传统的技术优势和精良制造工艺,适应各种恶劣工况，有着强力的分裂力。其主要由油缸、活塞杆、控制阀、输油管、楔块等组成，安装在挖掘机上,以挖掘机自带液压系统作为驱动源，所以也叫做机载岩石劈裂机，它应用楔块原理，利用岩石的抗压强度高、抗拉强度低的特性，将岩石内部结构破坏达到分裂的效果。大型岩石劈裂机是抓住岩石的抗拉性比较弱这点出发而研发出来专门分裂石头的，作业是静态分离，劈裂过程无振动、无冲击、无噪音，无粉尘，数秒钟内完成分裂，工作时不影响周边环境，也不受周边环境的影响，在狭窄、潮湿的环境中也可操作，并且操作简单易上手，单人既可轻松完成作业。

岩石液压劈裂棒应用领域：采矿领域：1、矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。3、大块石料的开采：可实现几千立方米的一块荒料的二次破裂；4、大块荒料的分割：可实现1立方米以下的荒料的) 5、大块废石，死角，，平整场地等。

机载劈裂机作业安全快速，针对石头的脆性从内部对石头进行物理机械分裂，1~3分钟即可完成作业见到效果。有的朋友可能会说这速度也太快了，当然它也是需要帮手的，毕竟想从石头内部进行作业的前提是必须提前钻好相应大小的孔，孔钻好后，放入劈裂机，开机后的反应速度之劈裂机是放到孔下面很深的底部，裂开石头的力量是从地底下往上面裂开，上面都能看见裂缝，说明石头下面已经裂开的很彻底，这和从上往下裂的设备不同，液压劈裂棒力量强大才敢这样干，石头再硬一样裂开，我们的设备照样能裂开，对临空面要求不高。速度和力量行业里也是好的。

大方量石方无声开采，破碎锤打不动，剂分不开，劈裂机速度慢，液压劈裂棒是明智的选择。4.岩土工程中大块岩石的，移除，可代替风镐，代替破碎锤，代替剂对山体进行无开挖。我公司是专业从事机、劈裂器、液压劈裂器、岩石劈裂机、液压机、岩石机的知名企业。

古语有云：“工欲善其事，必先利其器”为了保证液压岩石劈裂机能持续高效的工作，我们在使用过程中必须注意以下事项，方可延长机械寿命，也能更好地服务于我们，节省时间，提高效率。

1、该机器需要加注什么油，加多少？

答：必须保证，柴油机，机油 水 柴油。在安全范围内，必须保证液压油清洁，液压油不能低于油窗的1/3。液压油选择一般是46号冬季或者68号夏季柴油机加水、加柴油、加机油，泵站加液压油，加到指定油窗2/3位置。

2、怎么连接使用？

答：每班开始时候检查检查油管是否锁紧。使用时候时刻注意，是否有漏油现象，发现漏油及时处理。连接油管取出10米油管2根。先连接泵站上油管接头，（白接白，黑接黑）拧紧接头。把油管另一端连接至分裂枪接口（同样白接白，黑接黑）拧紧接头。

3、使用过程中，需要注意什么？

答：劈裂机不能受外力打击，否则会造油缸变型不能使用，不能把分裂枪头当做撬棍使用。夹片一定要保持，有足够润滑油，防止夹片工作面磨损，降低使用寿命。施工时，入孔前分裂枪的分裂方向和凌空面应保持在同一个方向，并且分裂枪头必须完全插至枪头底部，避免楔块断裂。

在所有液压设备当中，液压油管是整个液压工作的交通要塞，它负责传送液压油，抗压强度要求极高。液压油管不过关会出现爆管事故，对工人可能造身伤害，存在一定的隐患。劣质液压油管我们应该排斥。愚公斧所使用的高压油管，抗压*值350mp，油管主要由内胶层、中胶层、2、4、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。

然根据您的施工环境和劈裂石头种类的不同，给出的建议也是不大相同，会做出适合的建议和方案，也是为了保证我们产品的价值得到体现。而且我们已与众多工程企业建立了长期的合作关系，提供相应的成套设备和施工方案，以优质的产品质量、快捷的售后服务，赢得了广大客户的信赖的支持。

大型钩机钩不动静态分石机劈裂棒山西吕梁反馈效果：<http://lvliang.11467.com/info/6655084.htm>