

直流变频器 6RA8018-6FV62-0AA0-Z; Z=G00+G10+G20+S01G00 =高级 CUD 左G10 = 标准 CUD 右G20 =
通讯板 CBE20 左S01 = 存储卡左

TM31 端子模块

TM15 端子模块

AOP30 高级操作员面板

无线电干扰抑制滤波器

三相换相电抗器，用于电枢电路

三相换相电抗器，用于励磁电路

直流电机 1 kW，1 750 rpm

脉冲编码器 OG 60 DN 2040 CI

模拟转速计 GT 5.05 L/410, Vo = 10 V/1 000 rpm

SINAMICS DC MASTER 调试箱，用于控制模拟量和数字量输入和输出

????????????????????

????????????????????