

# 西门子3ac变频器6SE6440-2UD13-7AA1

产品名称	西门子3ac变频器6SE6440-2UD13-7AA1
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:变频器
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

## 产品详情

IMATIC PDM PCS 7 可用功能选项 PDM Communication FOUNDATION Fieldbus 和 SIMATIC PDM Server 以及 SIMATIC PDM 累计变量 (10、100 或 1000 个一组) 进行扩展 (参见“可选产品组件”)。也可以添加 SIMATIC PDM 1 Client 许可证 (每组 1 个), 与 SIMATIC PDM Server 选项结合使用。

### SIMATIC PDM PCS 7 Server V9.1

使用 SIMATIC PDM Server 选项扩展的 SIMATIC PDM PCS 7 Server 产品包 (而不是 SIMATIC PDM PCS 7) 也可用于中央 SIMATIC PCS 7 组态和维护站。随后可以在 SIMATIC PCS 7 维护站的任何客户机上以及在本地 SIMATIC PDM 客户机上, 为使用电子设备描述 (EDD) 集成的现场设备分配参数。下面是 SIMATIC PDM PCS 7 Server 的组件:

SIMATIC PDM Basic (包含 4 个 SIMATIC PDM 变量)

SIMATIC PDM Extended

SIMATIC PDM 集成在 STEP 7/PCS 7 中

SIMATIC PDM Routing

SIMATIC PDM Server

100 个 SIMATIC PDM 变量

SIMATIC PDM PCS 7 Server 可用功能选项 SIMATIC PDM Communication FOUNDATION Fieldbus、SIMATIC PDM 累计变量 (10、100 或 1000 个一组) 和 SIMATIC PDM 1Client 许可证进行扩展 (参见“可选产品组件”)。在这些客户机上打开的界面 (SIMATIC PDM 会话) 必须也要用 SIMATIC PDM 1 Client 许可证进行许可 (SIMATIC PDM 客户机除外)。详情请见“可选产品组件”下面的“SIMATIC PDM 1 Client”。

使用 SIMATIC PDM Communication FOUNDATION Fieldbus 选项扩展的 SIMATIC PDM PCS 7 FF 产品包（而不是 SIMATIC PDM PCS 7）也可用于中央 SIMATIC PCS 7 组态和维护站。此产品包另外支持对 FOUNDATION Fieldbus H1 上的现场设备进行参数分配。SIMATIC PDM PCS 7 FF 的组件包括：

通过基金会现场总线进行 SIMATIC PDM 通信

MM440-75/36SE6440-2UD17-5AA10.7522.2AMM440-110/36SE6440-2UD21-1AA11.12.803.1AMM440-150/36SE6440-2UD21-5AA11.53.904.1AMM440-220/36SE6440-2UD22-2BA12.25.005.9BMM440-300/36SE6440-2UD23-0BA136.707.7BMM440-400/36SE6440-2UD24-0BA148.5010.2BMM440-550/36SE6440-2UD25-5CA15.57.516.019CMM440-750/36SE6440-2UD27-5CA17.51122.526CMM440-1100/36SE6440-2UD31-1CA1111530.532CMM440-1500/36SE6440-2UD31-5DB11518.537.238DMM440-1850/36SE6440-2UD31-8DB118.52243.345DMM440-2200/36SE6440-2UD32-2DB1223059.362DMM440-3000/36SE6440-2UD33-0EB1303771.775EMM440-3700/36SE6440-2UD33-7EB1374586.690EMM440-4500/36SE6440-2UD34-5FB14555130.6110FMM440-5500/36SE6440-2UD35-5FB15575138.5145FMM440-7500/36SE6440-2UD37-5FB17590168.5178FMM440-9000/36SE6440-2UD38-8FB190110204.5205FXMM440-110K/36SE6440-2UD41-1FB1110132244.5250FXMM440-132K/36SE6440-2UD41-3GB1132160296.4302GXMM440-160K/36SE6440-2UD41-6GB1160200354.0370GXMM440-200K/36SE6440-2UD42-0GB1200250442.0477GX

论是否选择选件 D04，变频调速柜中始终会提供印刷版安全与运输说明、含电路图、端子图、单线框图和布局图的线路手册以及尺寸图。

注：

文档语言可使用选项 D58 至 D80 来选择（标准版、德文版和英文版）。

D14

客户初步文档

如果因工程系统设计（系统集成、接口定义、安装和土建规划等）的要求而需要提前获得某些必要的文件（如电路图、尺寸图、布置图和接线图）时，可订购这些文件的草稿副本。并在订单下达之后数个工作日内，即可提供。对于与特定项目相关的特殊解决方案，仅在要求时才提供选件 D14。

D19

采用限值变送器的电机过热监控电路图

可使用电机中的隔离信号触点执行分析（根据产品目录 DA 12 · 2008 “保护与监控”中的订货代码 A31）。

D20

电机温度监控电路图

在 SINAMICS DC MASTER 中，可直接对 PT100、PT1000、KTY84-130、PTC 或 NTC 电机温度监控装置进行分析。指定该选件时，电路图中会标明相应的温度输入。用户连接可在 TMC 终端适配器上进行。

D21

#### 转速实际值检测（脉冲编码器）电路图

电路图中显示了使用脉冲编码器进行转速实际值检测的连接方法。用户连接可在 TMC 终端适配器上进行。

D22

#### 转速实际值检测（模拟转速计）电路图

电路图中显示了使用模拟转速计进行转速实际值检测的连接方法。用户可在 SINAMICS DC MASTER 的电源接口处建立连接。

D58 至 D80

#### 文档语言

关于以下选件，请参见 SINAMICS DC MASTER DC 的操作手册、列表手册以及电路图中的标准说明文本。部件清单的语言为英语/德语。