

陕西西安不锈钢货淋室厂家 货淋室尺寸

产品名称	陕西西安不锈钢货淋室厂家 货淋室尺寸
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

不锈钢货淋室是货物进入洁净室所通过的通道，它利用的洁净气流吹落并进入洁净室人身服装或物料表面上附着尘埃粒子。进出风淋室的门是不能同时开启的，可以兼起气阀作用，外部空气进入洁净室，并使洁净室维持正压状态；货淋室经过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向至货物、人体上，而尘埃粒子，再由初、过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。货淋室一般采用无底盘及门槛配置，为货车进出提供方便。

不锈钢货淋室（货淋室）特点

- 1.光电感应控制，实行自动吹淋。可人员及物品表面尘埃带入洁净室。
- 2.智慧型电脑PLC控制模组，故障低，系统稳定。
- 3.LED指示荧幕及触控式面模设计，方便浴尘时间及各项功能之操作。
- 4.循环式设计，非吹淋状态时风淋区的洁净。
- 5.双门电动连锁，实行制吹淋，双门可做成自动移门。
- 6.可接受用户的设计制造。
- 7.承接气闸式、缓冲式的设计、制造。
- 8.全自动货淋室通道一般为双开移动门，分手动和光电感应自动门。

不锈钢货淋室常见故障处理

一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：

1、风淋室外箱体的电源开关；2、风淋室内箱体的控制面板；4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关紧急情况下切断电源，地工作人员的人身）。当电源指示灯不通时，不重新检查一下以上四个风淋室电源处。二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手。三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体的急停键是否按下，如急停键为经色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、过滤器是否积尘过多，如是请换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内换，风淋室过滤器一般6-12个月内换）