

深圳电动搬运铲车 2吨叉车

产品名称	深圳电动搬运铲车 2吨叉车
公司名称	深圳力华叉车机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西林 型号:其他 产地:浙江
公司地址	深圳市光明新区公明街道南环大道3185号横坑工业区A区2号
联系电话	86-075527121398 13798552631

产品详情

产品描述：

电动堆高车的安全操作注意事项有很多，下面给各大用户提一些有用的建议如下：

- 1、电动堆高车操作员不准超重、超高、超速行驶，禁止急刹车、急转弯。禁止堆高车进入存放溶剂及可燃性气体之场所
- 2、电动堆高车安全装置必须齐全完好，各部件灵敏有效，技术性能良好，严禁堆高车带病行驶。
- 3、保持堆高车标准行驶状态，货叉离地面行驶时货叉离地10-20公分，堆高车停止时降至地面左右行驶在较差道路情况下作业时，其重量适当减轻，并应降低堆高车行驶速度。
- 4、电动堆高车行驶中，如电控器失控，则及时断开总电源。
- 5、电动堆高车使用中特别应注意及时对蓄电池充电和蓄电池的正确维护。蓄电池充电时要注意方法，既要使蓄电池充足电，又不能造成蓄电池过量充电。
- 6、在电动堆高车操作中，尽量少使用长时间长距离加速，当堆高车起步，速度提升后，稳住加速踏板，如路况较好，堆高车会继续加速。堆高车需减速时，放松加速踏板，轻踏制动踏板，这样可充分利用减速的能量，如果堆高车具有再生制动功能，即可使减速时的动能得以缓和。车辆在坡道下行时，不要断开堆高车驱动电动机的电路，轻轻踩下制动踏板，使堆高车运行于再生制动状态，利用车辆下行的动能，减少蓄电池的能量消耗。
- 7、电动堆高车运行中，切勿将“前进、倒退”的方向开关误当作转向开关。除非需要紧急减速，否则不要直接将制动踏板踏到底。车辆运用过程中，发现电池电量不足时(可通过电量表、电源亏电指示灯和其他报警装置得到)，应尽快对蓄电池进行充电，防止蓄电池过量放电。

8、电动堆高车运行中，切勿在高速行驶过程中，经常采取紧急制动;否则会对刹车总成、驱动轮造成巨大的摩擦，缩短刹车总成、驱动轮的使用寿命，甚至损坏刹车总成、驱动轮。