

玉米脱粒机厂家A古城玉米脱粒机厂家视频介绍

产品名称	玉米脱粒机厂家A古城玉米脱粒机厂家视频介绍
公司名称	阜城县鑫龙粮食机械制造有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:鑫龙粮食机械 型号:七轴 产地:河北省衡水市阜城县
公司地址	河北省衡水市阜城县崔庙镇金庄村
联系电话	0318-4826158 15130865818

产品详情

玉米脱粒机厂家A古城玉米脱粒机厂家视频介绍

玉米脱粒机厂家介绍通过这些年的经验，我深有体会，玉米脱粒机的使用与维护，和客户有着密切的关系。有句话说的好‘听话照做，必有收获’。可是谁又能理解厂家的那份苦心，每当机器出现故障时，您的一个电话，不管是正常故障还是人为损坏，售后服务车马上出发，因为我们知道玉米脱粒机使用季节性强，如果在使用中因故障停产，就会失去商机，造成的损失是不可估量的，客户就是上帝，在这市场竞争火热的情况下，在这微弱的利润面前，请用户按说明书操作，维护好我们的机器，这就是对我们的支持，对我们的帮助。

一、注意事项

- 1、开机前应清理作业场地,不得放一些与脱粒无关的杂物;要禁止儿童在场地边上玩耍,以免发生事故.
- 2、脱粒机一般都用柴油机作动力,应在排气管上戴防火罩,防止火灾.
- 3、由于脱粒机工作环境非常恶劣,因此事先要对参加作业的人员进行安全操作教育,使其明白操作规程和安全常识,如衣袖要扎紧、应戴口罩和防护眼镜等.
- 4、由于脱粒机工作环境非常恶劣,因此事先要对参加作业的人员进行安全操作教育,使其明白操作规程和安全常识,如衣袖要扎紧、应戴口罩和防护眼镜等.
- 5、使用前必须认真检查转动部位是否灵活无碰撞,调节机构是否正常,安全设施是否齐全有效;要确保机内无杂物,各润滑部位要加注润滑油.
- 6、玉米脱粒机开机前应清理作业场地,不得放一些与脱粒无关的杂物;要禁止儿童在场地边上玩耍,以免发生事故.
- 7、工作时玉米棒喂入要均匀,严防石块、木棍和其它硬物喂入机.
- 8、传动皮带的接头要牢固;严禁在机器运转时摘挂皮带或将任何物体接触传动部位.
- 9、配套动力与脱粒机之间的传动比要符合要求,以免因脱粒机转速过高,振动剧烈,使零件损坏或紧固件松动而引发人身伤害事故.