

液化气站无极灯应急电源 240wled防爆灯

产品名称	液化气站无极灯应急电源 240wled防爆灯
公司名称	朔越防爆科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	防腐等级:WF2 绝缘等级:I 进线口螺纹:G3/4
公司地址	湖北省荆州市沙市区义乌商贸城一期7幢一层141.142.143号
联系电话	07168333335 17817775751

产品详情

液化气站无极灯应急电源 240wled防爆灯

(1)LED防爆灯应安装齐全，不得使用非防爆部件代替灯具配件(金属，灯罩，接线盒等)。灯和开关的外壳应完好无损，凹槽和凹槽。金属网没有变形，灯罩没有裂缝，防爆标记应清晰。

(2)灯架与开关和接线盒之间的螺纹啮合次数不得少于5个。螺纹加工应光滑，完整，无锈蚀，并应涂上电复合润滑脂或导电防锈油脂。拧紧灯泡的紧固螺栓并切换，确保它们没有松动，垫圈应完好无损。

(3)LED防爆灯具的安装位置应远离释放源，不得高于或低于各种管道的泄压口和排放口。

(4)安装防爆灯时，灯具附近和管道上部的喷嘴应密封密封，灯头内的喷嘴应密封。

(5)隔离密封的具体方法是用细棉绳包裹外丝。绕组的数量取决于导线的直径和管的直径。它需要接近管道的内径。如果管道中有多根电线，则应在缠绕前将其缠绕一圈至3至4圈。管接头应填充沥青混合物以密封填料。

(6)电气接头不仅必须紧密接触，还必须防止松动，例如使用防倒垫圈，锁紧螺母等。为了确保装置的密封，有必要做入口的隔离和密封。如果插座没有脱线，请使用防爆插头将其挡住。

公司先后通过了船级社ISO9001质量管理体系认证，国家灯具质量监督中心等权威机构认证。产品保用7年产品，光源保用1年。自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修，7年后仅收取材料费。

1、确定灯具的安装位置，选择适当的安装方式，并按灯具到220V电源接点的距离，准备好相应长度的6~8mm三芯电缆线；

2、扳开灯座上的两个锁扣打开后盖，将准备好的三芯电缆线一端穿过引入口，将火线（L）接在“L”端子上，零线（N）接在“N”端子上，地线（PE）接在“PE”端子上，再将引入口的电缆线用压紧螺母压紧后，合上后盖，扣紧锁扣，最后将三芯电缆线另一端接通电源，即可实现照明。

3、更换灯泡时，按使用方法2打开后盖，将灯座右旋，并从灯盖上轻轻拔出，旋下灯座上的旧灯泡，换上新灯泡即可。

4、安装：

吊顶安装：先用4个M8螺栓将吊装转接板固定在灯具上，将三芯电缆线穿过G3/4管螺纹口，穿过侧面的圆孔和灯座一侧的引入口，连接到灯具上，然后将灯具的G3/4管螺纹和带有标准G3/4管螺纹的布线钢管拧在一起。

吸顶安装：根据灯具的安装孔位尺寸，在灯具要安装的位置上打相应的安装螺栓孔，用M8螺栓安装固定。

5、多灯并联。