

花岗岩开采破裂分石机凿岩设备呼和浩特操作说明

产品名称	花岗岩开采破裂分石机凿岩设备呼和浩特操作说明
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

花岗岩开采破裂分石机凿岩设备呼和浩特操作说明 矿山采石头太硬，钢筋混泥土不知道怎么快速破拆拆除，隧道掘进遇到顽固坚硬的石头等等，这些问题肯定让工程施工的老板们犯愁了。大家不要着急，下面给大家详细介绍一款可以解决多种工况遇到的麻烦棘手问题的神器—岩石劈裂机。具体是哪些领域会用的到我们的岩石劈裂机呢？

操作方法：

在劈裂机的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂，以减少劈裂器的工作阻力。开启动力站。将动力站上的手动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位 #位或 #位，以确定劈裂器楔器的运行方向。将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始分裂。单机分裂截面可达1.5平米或以上。岩石它越坚硬，抗拉性越脆弱，分裂效果就越好。每次分裂时间8秒。液压劈裂机它是以动力站（有电动型动力站和柴油机型动力站）产生的高压液压油为能量源，通过油管输送到各个劈裂器（又名劈裂机）的油缸管，控制劈裂器内的活塞杆的推动伸缩，并巧妙的应用了楔器原理，使劈石作用力达到几百吨甚至上千吨，而岩石和混凝土虽然外部抗压强度很。

愚公斧岩石劈裂机以劈力大，开采岩石速度快著称，已经适合各种非破石头工程，单可产生5000吨劈裂力，1-2分钟内就能轻易地劈开孤石。现在的第六代产品技术成熟，品质可靠，操作更简便，已成为各大工程公司采购的辅助施工设备之一，产品施工工艺已得到行业的广泛认同和赞许。同时我们还拥有销售人员以及完善的售后服务体系，每款产品都存在质保期一年，7天无理由退货，质量是您用过一次就不会换厂家，我们有这样的自信和把握。

[劈裂机一天能劈石多少方？劈裂棒怎么样？](#) 答：按愚公斧劈裂机如下步骤操作:用凿岩机在岩石上钻孔，钻孔直径取决于液压劈裂机楔块组件工作部分的外径大小，而楔块组件的大小取决于现场的岩石大小，岩石体积较大，选用大直径楔块组件，还可小直径多孔，岩石体积较小，选用小直径楔块组件。

矿山开采石头太硬用什么办法开石快四川广元处理量：<http://guangyuan.11467.com/info/6676494.htm>