

JMB-5000VA行灯变压器

产品名称	JMB-5000VA行灯变压器
公司名称	乐清市润信电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-27871932 15167775928

产品详情

JMB-5000VA行灯变压器适用于50-60Hz的交流电路中,它广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中一般电路的控制电源,安全照明及指示灯的电源之用。

技术特征：初次级绕组分开绕制,当次级只有一个绕组时,它担负变压器的全部额定容量,次级如兼有控制,照明及指示灯绕组时,则按各绕组容量分配分别绕制,对单绕组且有中间抽头的变压器,其各中间抽头容量,皆小于变压器的额定容量,只有最高电压输出端可担负额定容量。

产品构造：变压器是由BK系列变压器和防护外壳构成，外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱，并有供接地用的接地螺钉；产品的同类型号有BJZ、DJMB2，DG、BZ（DM）系列。如：JMB-2KVA，JMB-3KVA，JMB-4KVA，JMB-5KVA，DG-4000VA，DG-5000VA等。

使用环境1、周围空气温度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；

2、安装地点海拔不超过2000m；

3、大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。4、无剧烈摇动和冲击振动的地方。5、无危险的介质环境中。6、不受风雪侵袭的场所。

使用说明：1、使用前请注意输入电压及频率必须符合本变压器铭牌标称值。2、本产品使用前必须有良好的接地性，以保证安全。3、从电源接至变压器及变压器接至负载必须大于或等于本变压器铭牌所示导线，并能通过负载所需的额定电流。

注意事项：

1、购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。

2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。

- 3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。
- 4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热属正常现象，若温升超过80℃，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。
- 5、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保护变压器使用寿命。