

济南租赁发电机 大型发电机出租

产品名称	济南租赁发电机 大型发电机出租
公司名称	山东铭浦机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	沃尔沃:100 1000kw:100 瑞典:100
公司地址	东昌府区振兴路10号育红小学东邻
联系电话	15266881681

产品详情

【发电机出租 静音型发电机租赁】靠自己的努力，去赚每分钱，凭自己的双手，

把生活改变，再穷，也不会坑蒙拐骗。我喜欢和简单的人做朋友，没有心机，不玩心眼，不忘初心，方得始终！

这就是我们发电机出租的理念

我公司供电设备租赁有限公司优势：设备先进、规格齐全、专业高效、优良做事、价格稳固、重视信用。

公司发电机组具备以下特点：【安全可靠】、【噪音低】、【节能环保】、【100千瓦—2000千瓦】服务全国！

发电机组出租租赁信号线接法

普通发电机组信号线接法现在很多柴油发电机组都是备用发电机组。要求市电停电后，能自动启动发电机。这就需要将信号线正确的接到发电机组上。

接线第一步，当然得找到接线的位置了，本公司机器型号实在是多，但大概就是下面几个位置。

- 1.机旁柜或背包柜内接线端子上
- 2.主输出空气开关旁边
- 3.静音箱机组位于主电缆接线桩头边上

找到以后呢，就要知道怎么接线了，今天主要介绍17年以后常用的一种

无源触点信号，就是传说中的干接点信号。

4.可能有的客户系统比较简单，没有上面的说ATS双电源电开，控制器这么高大上的玩意，只想接个市电电压做个简单检测，请参考下图，不过需要自己准备一个220V的继电器，这种继电器市场上就10来块钱，一般市场上很好买的啦。

这个继电器装在客户自己柜子里也可以，装在发电机箱子里也可以。当然，前提是有地方装的啦。

发电机组出租。发电机租赁使用，应进行安装与联接。柴油发电机组安装时，应注意以下事项：

- 1、安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、若在室内使用，必须将排烟管道通到室外，管径必须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5--10度,避免雨水注入;若排气管是垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。
- 4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
- 5、机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性点接地，并配备防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
- 6、发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。