

河北皮带秤 葱蒜苗皮带秤 安徽天之业

产品名称	河北皮带秤 葱蒜苗皮带秤 安徽天之业
公司名称	安徽天之业智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤经济开发区金安路1号
联系电话	17756007719 17756007719

产品详情

皮带秤在夏季应如何维护

在使用一段时间后，必须进行皮带秤精度的校验，包括：零点标定(皮带秤校零)与链码校验(或实物校验、挂码校验)，已检测其精1确性;

实地检查电子皮带秤是否能够平稳的运行，且无振动，各个机械部件是否运转灵活，无松动现象;

若是安装于室内的电子皮带秤，则要在夏季高温、多雨的季节保持通风和干燥，以防皮带过热黏连影响称量精度;

若是安装在室外的电子皮带秤，休闲食品皮带秤，一定要对称重机架上的各种传感器和电子设备进行防雨、防雷电、防高温曝晒的保护;

检查皮带的运行是否有跑偏现象;

定期对电子皮带秤进行清扫，排除不必要的干扰因素影响测量精度。

夏季雷雨较多，一定要确保秤体良好接地(包括信号线和接线盒等金属导体部件)，否则将会因雷电而损坏皮带秤;

切莫在雷雨天气进行称量作业，并切断皮带秤所有电源，防止雷电产生的静电干扰电子设备。

夏季安全生产，一定要落实到实处，防患于未然，切莫存在侥幸心理。

皮带秤安装对输料皮带的要求

所有长度超过12米的皮带输送机均应加装恒定的张力或是拉紧装置

若长度小于12米的皮带输送机易受外部环境影响或是输送机上载荷不稳定，也应加装恒定的张力或是拉紧装置

皮带运行在输料机机架的纵向中心，无跑偏现象

皮带秤安装对输料皮带拖辊的要求

拖辊的径向跳动、呈拖高度、槽型角的公差应在国标允许范围内。

秤量系统选用的托辊和皮带输送机原有的托辊尺寸必须相同槽型角必须相同。

(3) 用于输料机皮带中心导向的托辊，可安装在距称重段8个拖辊间距的地方。

在完成了对电子皮带秤安装位置的选择和安装准备工作以后，可按下列步骤进行安装：

- 1、用已知基准点或对角线法确定负3到正3托辊间尺寸，河北皮带秤，同时把它们在皮带机平面上用垫片垫高6mm，然后调平。？
- 2、在输送机框架上先确定并钻好用以固定称重桥架的孔。？
- 3、注意：在安装中，称重传感器的导线及编码器必须装在便于操作维修的一边。？
- 4、在称重桥上安装称重托辊组，用称重传感器支承桥作为参考点，青菜皮带秤，调平称重托辊。？
- 5、将三根直径为（0.5mm）的钢丝分别拴在正3的托辊架上，使每根钢丝分别穿过正2三个托辊的中心记号，再穿过整个称重域及负2三个托辊的中心记号，并在此钢丝的末端系挂一重物，使其保持一恒定的张紧。以此调整所有称重域托辊的高度和偏移量

河北皮带秤-葱蒜苗皮带秤-安徽天之业(推荐商家)由安徽天之业智能装备有限公司提供。安徽天之业智能装备有限公司（www.hftianye.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 合肥 的多功能包装机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽天之业和您携手步入辉煌，共创美好未来！