

高密顺发棉机 高密开花机批发 高密开花机

产品名称	高密顺发棉机 高密开花机批发 高密开花机
公司名称	高密市顺发机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市潍胶路夏庄段夏庄政府东侧
联系电话	13506464209 13506464209

产品详情

开松机进行安装测试的要点有哪些

开松机进行安装的时候，也是需要进行测试的，对于开松机进行测试的时候，也是有一定的测试要求的，小编带大家来共同学习一下开松机安装测试的要点！

开松机的安装只要选择一块大于或等于八平方米的地面即可（不用地脚步螺丝固定。四脚底面垫橡胶板并确保机器的四角平整度后，使整机无振动现象。）

启动运行后，先检查所有的转动部分及螺栓是否有松动，脱落的现象。在链轮、齿轮等传动部分适量加注润滑油。确定转向后，将电机启动，由于齿辊刚开始运转时转速较高，高密开花机生产厂家，待齿辊达到正常的运转后，求购高密开花机，然后启动喂料风机电源，确定转向，再进行均匀喂料。停车之前需要将机内原料全部处理完后，高密开花机，然后再将电源切断。

在输送带进料方面，已安装倒顺开关。若是发生意外，可立即停止或倒退。这样可以使机器正常运转。

如何提升开花机的使用价值？

如何提升开花机的使用价值呢？下面和大家来了解一下：

- 1、初次使用开花机时，要按说明书要求进行操作，参考示意图给机器涂抹润滑油，保障机器各部位运转流畅，开花机注油要按少量次勤原则，预防油渍流出。
- 2、开花机应注意凹槽与管道预留的油渍定期清洁，使用适合工具将残渣处理，避免油渣长时间吸收尘土。
- 3、隔段时间要对开花机风机道进行清洁，条件是可用除尘器。也可在风机管道口安装收集灰尘的

袋子，预防灰尘进入管道受影响不可正常运行。

开松机自停装置出现故障是什么原因造成的

开松机使用的时候，对于开松机自停装置使用的时候，如果遇到故障时什么原因造成的，作为开松机厂家，小编带大家一起来共同了解一下故障发生的原因！

粗条不停，原因是：

- (1)开松机车面喇叭头用错，口径比工艺要求偏大，失去对粗条的控制作用。
- (2)喇叭头弹簧片太硬，或是距粗条触头间隔过大。
- (3)粗条碰电触头脱电。

高密顺发棉机(图)-高密开花机批发-高密开花机由高密市顺发机械厂提供。高密市顺发机械厂（www.gmsfmj.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领高密顺发棉机和您携手步入辉煌，共创美好未来！