

高空车出租 良辰机械 沙嘴高空车出租

产品名称	高空车出租 良辰机械 沙嘴高空车出租
公司名称	深圳市良辰机械工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南头街道桃园路田厦商业大厦604
联系电话	13537890908

产品详情

- 1、吊车进行维护和检修过程中必须停电并挂标志牌。
- 2、当吊车单钩工作时，可把另一钩起升到一定高度。
- 3、各类吊车不得超负荷使用，吊运时必须要有专人指挥。
- 4、吊车运转过程中，电机未完全停止转动前，不得使其反转。
- 5、起重机吊运载荷时，重物必须提升到离开障碍物0.5米以上。
- 6、吊车使用到极限时必须停车，福田高空车出租，不准利用惯性超越限位，更不得依赖限位开关和碰头。
- 7、吊车运行中，严禁同跨间起重机碰撞和顶车，需要顶车时，必须有人松开两边的制动器。
- 8、吊运时不准在人头和其它重要设备上通过，华侨城高空车出租，如果有人需发出信号待人离开后才能通过。
- 9、吊车起吊重物时，必须在垂直的位置上，不许用起重机牵引和拖动重物，不允许斜拉、斜吊、吊物相碰或推拉其它设备和车皮。

在物件处于悬吊状态时，司机不准擅自离开司机室，只有将重物落地后方可离开，防止吊机失控，造成货物损坏或人身伤害事故。22) 用两台或多台起重机吊运同一重物时，每台起重机都不得超载。吊运过程应保持钢丝绳垂直，保持运行同步，以防吊机吊载不均，造成吊机倾覆事故。23) 流动式起重机的稳定性是后方大于侧方，在从后方向侧方回转时，要注意控制转速，防止倾翻。汽车起重机应避免在前方作业。24) 在大雨、大雪、大雾和6级大风等恶劣天气时应停止作业，以防事故发生。25) 需办理二、三级作业许可证作业时，应见到作业许可证后方可进行作业。26) 驾驶检验合格的车辆，沙嘴高空车出租，严禁开带病车，以防车辆故障引发交通、起重伤害事故。27) 对紧急停车信号，不论任何人发出，司机都应立即停止。28) 在库内行车应限速10Km/h，经过铁路道口时应减速至5Km/h，以防发生与车辆、行人或火车碰撞事故。29) 起吊作业现场视线不清时，严禁进行吊装作业，以防发生起重伤害事故。30) 需办理二、三级作业许可证作业时，高空车出租，应见到作业许可证后方可进行作业。

1 吊车驾驶员必须取得公安交通管理部门核发的证件、和质量技术监督局颁发的特种设备操作证、交通部核发的从业资格证、技术等级初级证书后方可上岗。2 吊车驾驶员必须按照设备巡回检查图对所驾设备进行每日“一日三检”，岗位HSE的“巡回检查”。3 参加HSE活动要求：3.1 上岗前参加班前安全讲话。服从班长工作安排，对本岗位工作的风险进行识别并制定相应的控制措施。3.2

每周按时参加周一安全例会，认真开展自学活动，做好学习记录。3.3 每季度参加一次应急演练。4 正确穿戴劳保上岗作业。5 作业许可5.1 装卸36吨以上货物应办理二级作业许可证5.2 双机以上联合作业应办理二级作业许可证5.3 一般吊装作业应由本队或本班组批准。6 有关违章处罚的要求：

高空车出租-良辰机械-沙嘴高空车出租由深圳市良辰机械工程有限公司提供。深圳市良辰机械工程有限公司（www.szlcjx88.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的租赁、典当等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领良辰机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！