

## 如何避免和应对轻质隔墙板开裂？

产品名称	如何避免和应对轻质隔墙板开裂？
公司名称	泉州市东进建材有限责任公司
价格	68.00/平方米
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号
联系电话	13506962886

## 产品详情

### 如何避免轻质隔墙板产生裂缝？

- 1、在选用板材前，深入各板材生产企业进行考察，了解其生产工艺、体系、材料临时堆放场地、企业生产能力，以保证板材各项指标都符合国家标准、有足够的板材晾晒时间、保证材料的干燥。
- 2、要求板材生产企业在生产过程中采用专用的水性隔离剂而不要采用废机油。
- 3、采用聚合物黏结砂浆作为安装嵌缝砂浆，具有很强的粘接力和较强的韧性，硬化时不收缩，用于轻质建筑板材安装时可以不落浆，保证嵌缝砂浆饱满，增强嵌缝的粘接强度，抑制收缩应力的破坏作用，嵌缝砂浆自身不收缩减少收缩应力。
- 4、在较长墙体施工安装过程中，建议在安装时每隔3~5米距离预留一处安装缝暂时不做处理，让此段墙体自由收缩7~10天，待收缩应力已基本释放、变形稳定后再用聚合物嵌缝砂浆将此连续接缝填实。这样可避免长墙累积收缩应力过大造成裂缝。
- 5、为避免门框上部倒八字裂缝，可在门框与长墙连接处，距门框两块板处预留一收缩缝暂不处理以释放应力，7~10天后再用聚合物水泥砂浆填实处理

· 6、对轻质隔墙板根部处理。在条板施工安装完毕之后，派专人对立板根部检查，并用砵达到终凝之后，再拔掉木楔填细石砵。

· 7、主要是接缝处理，接缝处理应在门、窗框、管线安装完毕后（不小于3天）进行。