

# 新疆直销200千瓦柴油发电机,200千瓦柴油发电机报价

产品名称	新疆直销200千瓦柴油发电机,200千瓦柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO220000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

新疆直销200千瓦柴油发电机,200千瓦柴油发电机报价发电机启动后应慢慢提高转速,经检查确认一切完好的前提下,可进行低速到额定转速的空载运行。空载运行时,着重检查机油压力,有无异响,励磁电流、三相电压变化等,如有异常情况——应立即停机检查。查明情况后,再行启动。如一切正常,即可投入正常运行。操作人员要严密监视控制屏上的仪表的变化情况,是否在许可范围,并作相应的调整。随着柴油机运转时间的增加,内表面磨损蜂屯蚁聚民在逐步增加。当磨损到一定程度后,气门导管与气门杆就会出现松动现象,造成的结果是燃烧室内部密封性能减弱,柴油机功率降低,同时机油的消耗量也在增加。

新疆直销200千瓦柴油发电机,200千瓦柴油发电机报价当磨损间隙过大后,柴缸盖上部的机油就会通过间隙进入燃烧室内燃烧,气门盘锥面以上的机油也会烧成残渣而卡在气门杆与导管之间,造成气门卡死或上下运动出现卡滞现象,这又进步使气门与导管的磨损加剧。

### 技术参数

产品型号: TO220000ET

### 发电机参数

#### 柴油发动机参数

· 额定功率KW

200

· 发动机品牌

## 大泽動力

· 备用功率KW

210

· 发动机型号

TO220000

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

1500

· 启动方式

电启动

· 缸体结构

六缸、直列、水冷

· 机构类型

静音款

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

COS =0.8/0.9/1.0

· 防护等级

IP22

· 燃烧系统

直喷式

- 产品用途

陆用标准发电机组

- 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

- 油箱容量

500L

- 调节方式

自动电压调节

- 连接方式

锥度轴刚性连接

- 工作时间

12H连续运转

- 过载能力%

100

- 电机类型

励磁电机

- 调速方式

机械调速

- 机器油耗G/KW.H

205 (满载)

- 机器配置

标准

- 工作时间H

12

- 绝缘等级

H

· 消声装置

静音器

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 相 数

单/三相

· 显示方式

数字显示屏

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

40000

宽mm

1800

高mm

1950

整机净重KG

2800

7m/db(A ) 1500rpm(min-1)

68-76

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器

四轮移动拖车

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

水套加热器

除湿器

运控装置

拖车

品牌理念：

大泽动力发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

大泽动力TO220000ET产品介绍：

- 1.大泽动力TO220000ET 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.大泽动力TO220000ET 使用寿命长，维护简单。
- 3.大泽动力TO220000ET 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.大泽动力TO220000ET 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.大泽动力TO220000ET 售后服务（全国联保）
- 6.大泽动力TO220000ET 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对最终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

大泽柴油动力柴油发电机在机组长期不使用的情况下做好以下工作：新疆直销200千瓦柴油发电机,200千瓦柴油发电机报价

- 1、放尽油底壳内的机油，重新加入清洁机油。使机在500-800r/min下运转15min，中止后放出机油。
- 2、向油底壳中参加Prot.30/M机油至油尺的低刻线。假如没有Prot.30/M机油可运用MIL-2160B2号机油。
- 3、放尽燃油滤清器中的燃油及供油油路中的燃油，将进油管连到装有CFB油的油箱上。
- 4、使发电机组在500-800r/min下运转15min，然后用个注射器将60g的Prot.30/M机油注入气管中。
- 5、在热机时放出Prot.30/M机油。此机油能够反复运用2-3次。松开传动带。
- 6、将进油管从油箱上取下来，并连到燃油箱上。