

汉诺威 隧道轴流通风机 承德轴流通风机

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 汉诺威 隧道轴流通风机 承德轴流通风机 |
| 公司名称 | 河北汉诺威环保机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 高碑店市东大街闫各庄 |
| 联系电话 | 13933205368 |

产品详情

GD30K2(T30I)型轴流通风机

GD30K2(T30I)型轴流通风机是在FBZ-11型轴流通风机的基础上进行的修改设计的，可代替CZL-11型长轴流通风机。输送对电动机有害之气体，它可为管道的一部分，联接于管道中间使用，适用于化工厂系统，造纸行及其他工业输送各种60 以下的有害气体，对旋式轴流通风机，该风机按叶轮直径可分为：6、7、8、9、10个机号，按性能的要求叶片为四片、六片、安装角度为：15°、20°、25°、30°共四种角度。电动机装在风筒上部，有可调电机座板，支承电动机，以三角带联结传动的方式，承德轴流通风机，可适当的调节中心距，传动组固定在风筒中央的密封筒内与介质隔离，因此风机可以输送潮湿的气体及有害于电动机的气体，它可以用改变转数的方法达到改变风量、风压性能的目的。

更多关于河北汉诺威轴流通风机的厂家、河北汉诺威轴流通风机的价格、河北汉诺威轴流通风机的特点的详情。请关注汉诺威公司官网或致电咨询。

T35、BT35-11型轴流通风机的使用、安装、维修

(一) 使用

采用T35 - 11型轴流通风机，而需在出风口联接管道时，必须考虑与管道联接方式，以减少通风机动压在接管段因扩散而造成的损失。

若用在较长的排气管道内，可将风机间隔串联安装，以增高风压，但两台风机不可相隔过远。

(二) 安装

安装前应详细检查通风机是否因包装运输损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

安装时要注意检查各连接部分有无松动、叶片与风筒间隙应均匀，不得碰撞。

连接出风口的管道重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

在通风机进风口端建议装置防护铁丝网。

风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制连接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

安装完毕后，隧道轴流通风机，必须先进行试验，待运转正常后，才允许正式使用。

(三) 维修

流过通风机必须是清洁干燥的空气，不得混有杂质和过多的水蒸气。

通风机不准吊装，在长期未使用后，再重新使用时必须先进行检查各连接部分是否牢固可靠。并经试转后方可正式使用。

更多关于河北汉诺威轴流通风机的厂家、河北汉诺威轴流通风机的价格、河北汉诺威轴流通风机的特点的详情。请关注汉诺威公司官网或致电咨询。

T30 (03-11、30K4) 轴流通风机

汉诺威通风机轴流通风机，轴流通风机型号，轴流风机，离心风机，耐磨损，应用广，节能环保，欢迎新老客户致电咨询!

轴流通风机用于一般工厂，仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用。若将机壳卸下，可作自由风扇，也可在较长的排气管道内间隔串联安装。

更多关于河北汉诺威轴流通风机的厂家、河北汉诺威轴流通风机的价格、河北汉诺威轴流通风机的特点的详情。请关注汉诺威公司官网或致电咨询。

汉诺威(图)-隧道轴流通风机-承德轴流通风机由河北汉诺威环保机械有限公司提供。河北汉诺威环保机械有限公司(www.hnwhbjx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汉诺威——您可信赖的朋友，公司地址：北京市大兴区西红门嘉悦广场1号楼905室，联系人：王经理。